



BEACON

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO SVĚTLA A ŽÁROVKY SE SYSTÉMEM BEACON

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Vyrobeno v P.R.C.



Aby bylo možné používat k ovládání světla dálkový ovladač, je nutné nejdříve přidat světlo do aplikace!

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE



Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

- Spustěte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Otevřete aplikaci Immax NEO PRO.

Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.

MOŽNOST PŘIDÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Proveďte reset zařízení – vypněte a zapněte LED světlo 5x nástěnným vypínačem.

Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po 5 zapnutí vydržte než začne LED světlo blikat.

Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení.

Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“.

Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

MOŽNOST PŘIDÁNÍ BEZ POMOCÍ BLUETOOTH

Proveďte reset zařízení – vypněte a zapněte LED světlo 5x nástěnným vypínačem.

Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po 5 zapnutí vydržte než začne LED světlo blikat.

V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

PÁROVÁNÍ SVĚTLA S OVLADAČEM

Světlo vypněte na 5 vteřin a pak jej zapněte. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu min. 5 vteřin. Světlo by mělo probliknout, to značí úspěšné párování světla s dálkovým ovladačem. Takto můžete napárovat až 99 produktů na jeden ovladač podporující BEACON systém.

Pokud se vám světlo nedaří spárovat s dálkovým ovladačem, světlo vyresetujete. Nechte světlo doblikat a pak jej znovu vypněte a zapněte. Potom můžete zopakovat párování světla s dálkovým ovladačem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Protokol: Wi-Fi

Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE SVETLÁ A ŽIAROVKY SO SYSTÉMOM BEACON

Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EÚ | www.immax.cz
Vyrobené v P.R.C.



Aby ste mohli používať diaľkový ovládač na ovládanie svetla aby ste mohli používať diaľkové ovládanie, musíte najprv pridať svetlo do aplikácie!

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A REGISTRÁCIA



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO v App Store alebo Google Play PRO.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a klepnutím na “Registrovať” si vytvoríte vlastnú účet.

SPÁROVANIE VÝROBKU S APLIKÁCIOU

Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.

Uistite sa, že ste pripojení k tej istej sieti Wi-Fi, ku ktorej je pripojený výrobok.

MOŽNOSŤ PRIDANIA CEZ BLUETOOTH

Vykonajte reset zariadenia - vypnite a zapnite LED svetlo 5-krát pomocou nástenného vypínača.

Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po 5 zapnutiach podržte zapnuté, kým svetlo LED nezačne blikat.

Ak nemáte na svojom mobilnom zariadení aktivovanú funkciu Bluetooth, budete musieť vyzvaný. Po zapnutí funkcie Bluetooth vaše mobilné zariadenie automaticky nájde výrobok. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie.

Kliknite na tlačidlo “Pokračovať” a potom na tlačidlo “+”. Zadaťte přístupové údaje siete WiFi a potvrďte. Výrobok sa potom spáruje a aplikácia sa pridá Immax NEO PRO.

MOŽNOSŤ PRIDANIA BEZ POUŽITIA BLUETOOTH

Resetovanie zariadenia - vypnite a zapnite LED svetlo 5-krát pomocou nástenného vypínača.

Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po 5 zapnutiach podržte, kým LED svetlo začne blikat.

V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Miestnosť a potom kliknite na tlačidlo “+”.

Tlačidlo pre pridanie zariadenia. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadaťte přístup WiFi siete a potvrďte. Výrobok sa následne spáruje a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

SPÁROVANIE SVETLA S OVLÁDAČOM

Vypnite svetlo na 5 sekúnd a potom ho zapnite. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ON/OFF na minimálne 5 sekúnd. Svetlo by sa malo blikat na znak úspešného spárovania svetla s diaľkovým ovládačom.

Diaľkovým ovládačom. Týmto spôsobom môžete spárovať až 99 výrobkov na jednom diaľkovom ovládači podporujúcom systém BEACON.

Ak sa vám nepodarí spárovať svetlo s diaľkovým ovládačom, svetlo resetovať svetlo. Nechajte svetlo blikat a potom ho opäť vypnite a svetlo opäť zapnite. Potom môžete zopakovať spárovanie svetla s diaľkovým ovládaním diaľkovým ovládačom znova.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Protokol: Wi-Fi

Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

USER'S GUIDE FOR LIGHTS AND BULBS WITH BEACON SYSTEM

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.



In order to be able to use the remote to control the luminaire to use the remote control, you must first add the luminaire to the app!

DOWNLOADING THE IMMAX NEO PRO APP AND REGISTERING



Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app
Or search for and install the Immax NEO app in the App Store or Google Play PRO.
- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
- Once you have completed registration, log in with your account.

PAIRING THE PRODUCT TO THE APP

Open the Immax NEO PRO app. Make sure you are connected to the same WiFi network that the product.

THE OPTION TO ADD VIA BLUETOOTH

Perform a device reset - turn the LED fixture off and on 5 times with the wall switch.
The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After 5 switching on hold on until the LED luminaire starts flashing.
If you don't have Bluetooth enabled on your mobile device, you will need to be prompted. Once Bluetooth is turned on, your mobile device will automatically find the product.
App, a window will appear informing you that a new device has been found.
Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter the access WiFi network and confirm. The product will then be paired and the app will be added Immax NEO PRO.

OPTION TO ADD WITHOUT USING BLUETOOTH

Reset the device - switch the LED luminaire off and on 5 times with the wall switch.
The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After 5 switch ons, hold until LED luminaire starts to flash.
In Immax NEO PRO, click on the Room tab and then click on the "+" button.
button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter the access WiFi network and confirm. The product will then be paired and added to the app Immax NEO PRO.

PAIRING THE LIGHT WITH THE CONTROLLER

Switch the light off for 5 seconds and then switch it on. On the remote control press the ON/OFF button for at least 5 seconds. The light should flash to indicate successful pairing of the light with the remote control.
the remote control. In this way you can pair up to 99 products on one remote control supporting the BEACON system.
If you are unable to pair the light with the remote, the light to reset the light. Allow the light to flash and then turn it off again and turn the light back on. You can then repeat the pairing of the light with the remote the remote control again.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

BENUTZERHANDBUCH FÜR LEUCHTEN UND LAMPEN MIT BEACON-SYSTEM

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Hergestellt in P.R.C.



Um die Fernbedienung zur Steuerung der Leuchte verwenden zu können Um die Fernbedienung nutzen zu können, müssen Sie die Leuchte zunächst zur App hinzufügen!

DOWNLOAD DER IMMAX NEO PRO APP UND REGISTRIERUNG



Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immax NEO PRO-App herunter Oder suchen und installieren Sie die Immax NEO-App im App Store oder bei Google Play PRO.
- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und tippen Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
Konto zu erstellen.
- Sobald Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

KOPPELN DES PRODUKTS MIT DER APP

Öffnen Sie die Immax NEO PRO-App.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind wie das Produkt.

DIE OPTION ZUM HINZUFÜGEN ÜBER BLUETOOTH

Führen Sie einen Geräteset durch - schalten Sie die LED-Leuchte 5 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach 5 Einschaltungen halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt. Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, müssen Sie aufgefordert werden. Sobald Bluetooth eingeschaltet ist, findet Ihr mobiles Gerät das Produkt automatisch. V App erscheint ein Fenster, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und dann auf die Schaltfläche "+". Geben Sie das Zugangs WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und die App wird hinzugefügt Immax NEO PRO.
Option zum Hinzufügen ohne Verwendung von Bluetooth Setzen Sie das Gerät zurück - schalten Sie die LED-Leuchte 5 Mal mit dem Wandschalter aus und wieder ein. Der Abstand zwischen dem Aus- und Einschalten sollte 1-2 Sekunden betragen. Nach 5 Einschaltungen halten Sie den Schalter gedrückt, bis die LED-Leuchte zu blinken beginnt. Klicken Sie in Immax NEO PRO auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+".
Schaltfläche, um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Immax NEO das Produkt aus. Geben Sie das Zugangs WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gekoppelt und der App hinzugefügt Immax NEO PRO.

PAIRING DER LEUCHTE MIT DEM CONTROLLER

Schalten Sie die Leuchte für 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Auf der Fernbedienung drücken Sie die ON/OFF-Taste für mindestens 5 Sekunden. Das Licht sollte blinken, um das erfolgreiche Pairing der Leuchte mit der Fernbedienung anzuzeigen.
die Fernbedienung. Auf diese Weise können Sie bis zu 99 Produkte mit einer Fernbedienung koppeln, die das BEACON-System unterstützt.
Wenn Sie die Leuchte nicht mit der Fernbedienung koppeln können, muss die Leuchte um die Leuchte zurückzusetzen. Lassen Sie die Leuchte blinken, schalten Sie sie wieder aus und schalten Sie die Leuchte wieder ein. Sie können dann die Kopplung der Leuchte mit der Fernbedienung wiederholen. der Fernbedienung wiederholen.

TECHNISCHE DATEN:

Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEACON RENDSZERŰ LÁMPÁKHOZ ÉS IZZÓKHOZ

Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.



Ahhoz, hogy a távirányítót használni tudja a lámpatest vezérlésére, a következőket kell tennie a távirányító használatához először hozzá kell adnia a lámpatestet az alkalmazáshoz!

AZ IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁLÁSA



Szkennelje be a QR-kódot, és töltsse le az Immax NEO PRO alkalmazást.
Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben PRO.
- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és koppintson a "Regisztráció" gombra a saját létrehozásához.
fiók létrehozásához.

A TERMÉK PÁROSÍTÁSA AZ ALKALMAZÁSSAL
Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.

Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termékkel.

A BLUETOOTH-ON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ HOZZÁADÁS LEHETŐSÉGE

Végezze el a készülék alaphelyzetbe állítását - kapcsolja ki és be 5 alkalommal a LED lámpatestet a fali kapcsolóval.
A ki- és bekapcsolás közötti időköznek 1-2 másodpercnél kell lennie. Az 5 bekapcsolás után tartsa addig bekapcsolva, amíg a LED-es lámpatest villogni nem kezd.
Ha a Bluetooth nincs engedélyezve a mobileszközén, akkor a következőkre lesz szüksége kérte. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a mobilkészülék automatikusan megtalálja a terméket.

App, megjelenik egy ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy új eszközt találtak.

Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a hozzáférést WiFi hálózathoz, és erősítse meg. Ezután a termék párosítása megtörténik, és az alkalmazás hozzáadásra kerül Immax NEO PRO.

BLUETOOTH HASZNÁLATA NÉLKÜLI HOZZÁADÁS LEHETŐSÉGE

Állítsa vissza a készüléket - kapcsolja ki és be a LED-es lámpatestet 5 alkalommal a fali kapcsolóval.

A ki- és bekapcsolás között 1-2 másodpercnél kell eltelnie.

Az 5 bekapcsolás után tartsa lenyomva, amíg LED lámpatest villogni kezd.

Az Immax NEO PRO-ban kattintson a Room fülre, majd a "+" gombra.

gombra a készülék hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket. Adja meg a hozzáférést WiFi hálózathoz, és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül, és hozzáadódik az alkalmazáshoz Immax NEO PRO.

A LÁMPA PÁROSÍTÁSA A VEZÉRLŐVEL

Kapcsolja ki a lámpát 5 másodpercre, majd kapcsolja be. A távirányítón. Nyomja meg a ON/OFF gombot legalább 5 másodpercig. A lámpának villogni, hogy jelezze a lámpa és a távirányító sikeres párosítását.

a távirányítóval. Így akár 99 termék is párosítható egy távirányítóval, amely támogatja a BEACON rendszert.

Ha nem sikerül párosítani a lámpát a távirányítóval, a lámpa a lámpa visszaállításához. Hagyja a fényt villogni, majd kapcsolja ki újra és kapcsolja vissza a fényt. Ezután megismételheti a lámpa párosítását a távirányítóval a távirányítóval újra.

MŰSZAKI ADATOK:

Protokoll: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz ~ 2483.5MHz



BEACON

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA LAMP I ŻARÓWEK Z SYSTEMEM BEACON

Producent i importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Wyprodukowano w P.R.C.



Aby móc używać pilota do sterowania oprawą oświetleniową aby korzystać z pilota, należy najpierw dodać oprawę do aplikacji!

POBIERANIE APLIKACJI IMMAX NEO PRO I REJESTRACJA



Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO.
Lub wyszukaj i zainstaluj aplikację Immax NEO w App Store lub Google Play PRO.
- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij "Zarejestruj", aby utworzyć własne konto.

PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Otwórz aplikację Immax NEO PRO.
Upewnij się, że jesteś połączony z tą samą siecią Wi-Fi co produkt.

OPCJA DODAWANIA PRZEZ BLUETOOTH

Wykonaj reset urządzenia - wyłącz i włącz oprawę LED 5 razy za pomocą przełącznika ściennego.

Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po 5 włączeniach przytrzymaj, aż oprawa LED zacznie migać.

Jeśli nie masz włączonej funkcji Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym, będziesz potrzebować odpowiedź. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia.

Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+". Wprowadź dostęp do WiFi i potwierdź. Następnie produkt zostanie sparowany, a aplikacja zostanie dodana Immax NEO PRO.

OPCJA DODAWANIA BEZ UŻYCIA BLUETOOTH

Zresetuj urządzenie - wyłącz i włącz oprawę LED 5 razy za pomocą przełącznika ściennego.

Przerwa między wyłączeniem i włączeniem powinna wynosić 1-2 sekundy. Po 5 włączeniach przytrzymaj, aż oprawa LED zacznie migać.

W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pomieszczenie, a następnie kliknij przycisk "+".

aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dostęp do WiFi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.

PAROWANIE OŚWIEPLENIA Z KONTROLEREM

Wyłącz światło na 5 sekund, a następnie włącz je. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk ON/OFF przez co najmniej 5 sekund. Kontrolka powinna migać, wskazując pomyślne sparowanie lampki z pilotem.

pilota zdalnego sterowania. W ten sposób można sparować do 99 produktów na jednym pilocie obsługującym system BEACON.

Jeśli nie można sparować lampki z pilotem, lampka powinna migać, aby zresetować lampkę. Poczekaj, aż lampka zacznie migać, a następnie wyłącz ją i włącz ponownie. ponownie włączyć światło. Następnie można powtórzyć parowanie lampki z pilotem pilotem zdalnego sterowania.

DANE TECHNICZNE:

Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz

BG



BEACON

НАСОКИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ ЗА СВЕТЛИНИ И КРУШКИ СЪС СИСТЕМА BEACON

Производител и вносител:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Произведено в P.R.C.



За да можете да използвате дистанционното управление за управление на осветителното тяло за да използвате дистанционното управление, първо трябва да добавите осветителното тяло към приложението!

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ



Сканирайте QR кода и изтеглете приложението Immax NEO PRO Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO в App Store или Google Play PRO.

- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и докоснете "Регистрация", за да създадете свое собствено акаунт.

- След като завършите регистрацията, влезте в профила си.

СВЪРЗВАНЕ НА ПРОДУКТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Отворете приложението Immax NEO PRO.

Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързан продукта.

Възможността за добавяне чрез Bluetooth

Извършете нулиране на устройството - изключете и включете светодиодното осветително тяло 5 пъти със стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След 5 включения задръжте включването, докато светодиодното осветително тяло започне да мига. Ако на мобилното ви устройство не е активирана функцията Bluetooth, ще трябва да подканяте. След като Bluetooth е включен, мобилното ви устройство автоматично ще намери продукта. Приложението, ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство. Щракнете върху бутона "Продължи" и след това върху бутона "+". Въведете данните за достъп WiFi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и приложението ще бъде добавено Immax NEO PRO.

Възможност за добавяне без използване на Bluetooth

Нулиране на устройството - изключете и включете светодиодното осветително тяло 5 пъти с помощта на стенния ключ. Интервалът между изключването и включването трябва да е 1-2 секунди. След 5 включения задръжте, докато LED осветителното тяло започне да мига. В Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това щракнете върху бутона "+". Бутон, за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете устройството за достъп WiFi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде сдвоен и добавен в приложението Immax NEO PRO.

СДВОЯВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА С КОНТРОЛЕРА

Изключете лампата за 5 секунди и след това я включете. На дистанционното управление натиснете бутона ON/OFF за поне 5 секунди. Светлината трябва да мига, за да покаже успешно сдвояване на светлината с дистанционното управление. По този начин можете да сдвоите до 99 продукта на едно дистанционно управление, поддържащо системата BEACON. Ако не успеете да сдвоите лампата с дистанционното управление, лампата за да нулирате светлината. Оставете светлината да мига, след което я изключете отново и включете светлината отново. След това можете да повторите сдвояването на светлината с дистанционното управление дистанционното управление отново.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Протокол: Wi-Fi

Честота: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

RU



BEACON

GHIDUL UTILIZATORULUI PENTRU LUMINI ȘI BECURI CU SISTEM BEACON

Producător și importator:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricat în P.R.C.



Pentru a putea utiliza telecomanda pentru a controla corpul de iluminat pentru a utiliza telecomanda, trebuie să adăugați mai întâi corpul de iluminat la aplicație!

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAREA ACESTEIA



Сканаți codul QR și descărcați aplicația Immax NEO PRO

Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO în App Store sau în Google Play PRO.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și atingeți "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul dvs cont.

- După ce ați finalizat înregistrarea, conectați-vă cu contul dvs.

ÎMPERECHEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

Deschideți aplicația Immax NEO PRO.

Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care este conectat și produsul.

Opțiunea de adăugare prin Bluetooth

Efectuați o resetare a dispozitivului - opriți și porniți aparatul LED de 5 ori cu ajutorul întrerupătorului de perete.

Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După 5 porniri țineți apăsat până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească.

Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul dvs. mobil, va trebui să solicitați. Odată ce Bluetooth este activat, dispozitivul dvs. mobil va găsi automat produsul.

app, va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv.

Faceți clic pe butonul "Continue" (Continuare) și apoi pe butonul "+".

Introduceți datele de acces rețea WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și aplicația va fi adăugată Immax NEO PRO.

Opțiunea de a adăuga fără a utiliza Bluetooth

Resetați dispozitivul - opriți și porniți de 5 ori corpul de iluminat cu LED cu ajutorul întrerupătorului de perete.

Intervalul dintre oprire și pornire trebuie să fie de 1-2 secunde. După 5 porniri, mențineți apăsat până când corpul de iluminat cu LED începe să clipească.

În Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi faceți clic pe butonul "+".

pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces rețelei WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la aplicație Immax NEO PRO.

ÎMPERECHEREA LUMINII CU CONTROLERUL

Opriți lumina timp de 5 secunde și apoi porniți-o. Pe telecomandă apăsați butonul ON/OFF timp de cel puțin 5 secunde. Lumina ar trebui să clipească pentru a indica împerecherea cu succes a luminii cu telecomandă.

cu telecomandă. În acest fel, puteți împerechea până la 99 de produse pe o singură telecomandă care susține sistemul BEACON.

Dacă nu reușiți să împerecheați lumina cu telecomandă, lumina pentru a reseta lumina. Lăsați lumina să clipească și apoi opriți-o din nou și aprindeți din nou lumina. Apoi puteți repeta împerecherea luminii cu telecomandă.

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Protocol: Wi-Fi

Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

BRUGERVEJLEDNING TIL LYS OG PÆRER MED FYRTÅRNSSYSTEM

Producent og importør:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fremstillet i P.R.C.



For at kunne bruge fjernbetjeningen til at styre armaturet, skal du først tilføje armaturet til appen!

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO OG REGISTER



Scan QR-koden, og download Immax NEO PRO-appen, eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.
- Start Immax NEO PRO-appen, og tryk på "Register-Wat" og opret din egen konto.
- Når du er færdig med at registrere dig, skal du logge ind med din konto.

PARRING AF PRODUKTET MED APPLIKATIONEN

Åbn Immax NEO PRO-applikationen.
Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet skal være forbundet til.

MULIGHED FOR AT TILFØJE VIA BLUETOOTH

Nulstil enheden - sluk og tænd LED-armaturet 5 gange med vægkontakten.
Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder.
Efter 5 tændinger skal du holde den nede, indtil LED-armaturet begynder at blinke.
Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, vil du blive bedt om at gøre det. Når Bluetooth er tændt, vil din mobile enhed automatisk finde produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed.
Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+". Indtast adgangsuplysningerne til dit WiFi-netværk, og bekræft.
Produktet vil derefter blive parret, og Immax NEO PRO-appen vil blive tilføjet.

MULIGHED FOR AT TILFØJE UDEN BRUG AF BLUETOOTH

Nulstil enheden - sluk og tænd LED-armaturet 5 gange med vægkontakten.
Intervallet mellem slukning og tænding skal være 1-2 sekunder.
Efter 5 tændinger skal du holde tændingen nede, indtil LED-armaturet begynder at blinke.
I Immax NEO PRO skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet i fanen Immax NEO. Indtast adgangsuplysningerne til dit WiFi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO.

PARRING AF LYSET MED FJERNBETJENINGEN

Sluk lyset i 5 sekunder, og tænd det derefter. Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder. Lyset bør blinke for at indikere, at parringen af lyset med fjernbetjeningen er lykkedes. På denne måde kan du parre op til 99 produkter med én BEACON-aktiveret fjernbetjening.
Hvis lampen ikke kan parres med fjernbetjeningen, skal du nulstille lampen. Lad lyset blinke, og sluk og tænd det derefter igen. Derefter kan du gentage parringen af lyset med fjernbetjeningen.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR LAMPEN EN GLOEILAMPEN MET ZWAAILICHTSYSTEEM

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Gemaakt in P.R.C.



Om het armatuur met de afstandsbediening te kunnen bedienen, moet u het armatuur eerst toevoegen aan de app!

DOWNLOAD DE IMMAX NEO PRO APP EN REGISTRATIE



Scan de QR-code en download de Immax NEO PRO app Of zoek en installeer de Immax NEO app in de App Store of Google Play PRO.
- Start de Immax NEO PRO app en tik op "Regis-trove" om je eigen account aan te maken.

HET PRODUCT KOPPELEN MET DE APP

Open de Immax NEO PRO app.
Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee het product verbonden is.

MOGELIJKHEID OM TOE TE VOEGEN VIA BLUETOOTH

Voer een apparaatreset uit - zet de LED-zaklamp 5 keer uit en aan met de wandschakelaar.
Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn.
Houd na 5 keer aan totdat de LED-zaklamp begint te knipperen.
Als de Bluetooth-functie niet geactiveerd is op je mobiele apparaat, moet je hierom gevraagd worden. Zodra de Bluetooth-functie is ingeschakeld, zal je mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de melding dat er een nieuw apparaat is gevonden.
Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+". Voer de toeganggegevens voor uw WiFi-netwerk in en bevestig.
Het product wordt dan gekoppeld en de app voegt de Immax NEO PRO toe.

OPTIE TOEVOEGEN ZONDER BLUETOOTH

Reset het apparaat - zet de LED-zaklamp 5 keer uit en aan met de wandschakelaar.
Het interval tussen uit- en inschakelen moet 1-2 seconden zijn.
Na 5 keer inschakelen, vasthouden totdat de LED-zaklamp begint te knipperen.
Klik in de Immax NEO PRO app op de tab Kamer en klik dan op de "+" knop.
Knop om een apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de WiFi-netwerktogegang in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO app..

DE LAMP KOPPELEN MET DE CONTROLLER

Zet de lamp 5 seconden uit en vervolgens aan. Houd de knop ON/OFF op de afstandsbediening minstens 5 seconden ingedrukt. Het lampje moet knipperen om aan te geven dat het koppelen van de lamp met de afstandsbediening.
afstandsbediening. Op deze manier kunt u tot 99 producten koppelen met één BEACON-afstandsbediening.
Als u er niet in slaagt het lampje met de afstandsbediening te koppelen, wordt het lampje gereset. Laat het lampje knipperen en zet het vervolgens uit en weer aan. U kunt dan het koppelen van de lamp met de afstandsbediening herhalen afstandsbediening opnieuw doen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

VALGUSTITE JA LAMPIDE KASUTUSJUHE KOOS MAJAKESÜSTEEMIGA

Toolja ja importija:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz.
Valmistatud P.R.C.



Selleks, et kasutada kaugjuhtimispulti valgusti juhtimiseks, peate esmalt lisama valgusti rakendusse!

LAADIGE ALLA IMMAX NEO PRO RAKENDUS JA REGISTREERUGE



Skaneeri QR-kood ja lae alla Immax NEO PRO rakendus või otsi ja paigalda Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.
- Käivitage rakendus Immax NEO PRO ja puudutage valikut "Register-Wat" ja looge oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontoga sisse.

TOOTE SOBITAMINE RAKENDUSEGA

Avage rakendus Immax NEO PRO.

Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse.

VÕIMALUS LISADA BLUETOOTH'I KAUDU

Seadme lähtestamine - lülitage LED-valgusti seinalülitiga 5 korda välja ja sisse.
Väljalülitamise ja sisselülitamise vaheline intervall peaks olema 1-2 sekundit. Pärast 5 sisselülitamist hoidke all, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma.
Kui teie mobiilseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, palutakse teil seda teha. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab teie mobiilseade toote automaatselt üles. Rakendusse ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud.
Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+". Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja Immax NEO PRO rakendus lisatakse.

VÕIMALUS LISADA ILMA BLUETOOTH'I KASUTAMATA

Seadme lähtestamine - lülitage LED-valgusti seinalülitiga 5 korda välja ja sisse.
Väljalülitamise ja sisselülitamise vahe peaks olema 1-2 sekundit. Pärast 5 sisselülitamist hoidke all, kuni LED-valgusti hakkab vilkuma.
Immax NEO PROs klõpsake seadme lisamiseks vahekaardil Room ja seejärel nupul "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja lisamine Immax NEO PROsse.

VALGUSE SIDUMINE KAUGJUHTIMISPULDIGA

Lülitage valgus 5 sekundiks välja ja seejärel sisse. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ON/OFF vähemalt 5 sekundiks. Valgus peaks vilkuma, et näidata valguse ja kaugjuhtimispuldi edukat sidumist. Sel viisil saate ühe BEACON-võimelise kaugjuhtimispuldiga siduda kuni 99 toodet.
Kui valgusti ei õnnestu kaugjuhtimispuldiga siduda, lähtestage valgusti. Laske valgusel vilgutada ja seejärel lülitage see välja ja uuesti sisse. Seejärel saate korrata valguse sidumist kaugjuhtimispuldiga.

TEHNIINE KIRJELDUS:

Protokoll: Wi-Fi

Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz



BEACON

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA VALOJA JA LAMPUJA VARTEN MAJAKKAJÄRJESTELMÄN KANSSA

Valmistaja ja maahantuojat:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz.
Valmistettu P.R.C.



Jotta voit käyttää kaukosäädintä valaisimen ohjaamiseen, sinun on ensin lisättävä valaisin sovellukseen!

LATAA IMMAX NEO PRO -SOVELLUS JA REKISTERÖINTI



Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus tai etsi ja asenna Immax NEO -sovellus App Storesta tai Google Play PRO:sta.
- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja napauta "Register-Wat" luodaksesi oman tilin.

PARILIITÄ TUOTE SOVELLUKSEN KANSSA

Avaa Immax NEO PRO -sovellus.

Varmista, että olet yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon, johon tuote on liitetty.

MAHDOLLISUUS LISÄTÄ BLUETOOTHIN KAUTTA

Suorita laitteen nollaus - kytke LED-taskulamppu pois päältä ja päälle 5 kertaa seinäkytkimellä.
Sammuttamisen ja sytyttämisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Pidä 5 kytkennän jälkeen päällä, kunnes LED-taskulamppu alkaa vilkkua.
Jos Bluetooth-toiminto ei ole aktivoitu mobiililaitteessasi, sinua on pyydetävä. Kun Blue-tooth-toiminto on kytketty päälle, mobiililaitteesi löytää tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty. Napsauta "Jatka" -painiketta ja sitten "+" -painiketta. Anna WiFi-verkon käyttö tiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja sovellus lisää Immax NEO PRO:n. O PRO.

Vaihtoehto lisätä ilman BLUETOOTHia

Nollaa laite - kytke LED-taskulamppu pois päältä ja päälle 5 kertaa seinäkytkimen avulla.
Sammuttamisen ja sytyttämisen välisen ajan tulisi olla 1-2 sekuntia. Kun olet kytkenyt laitteen päälle 5 kertaa, pidä sitä painettuna, kunnes LED-taskulamppu alkaa vilkkua. Napsauta Immax NEO PRO -sovelluksessa Huone-välilehteä ja napsauta sitten "+"-painiketta.
painiketta lisätäksesi laitteen. Valitse Immax NEO -välilehdellä tuote. Syötä WiFi-verkkoliitännät ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

VALON JA OHJAIMEN YHDISTÄMINEN

Sammuta valo 5 sekunniksi ja kytke se sitten päälle. Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan. Valon pitäisi vilkkua merkiksi siitä, että valon ja ohjaimen pariliitos on onnistunut.
kaukosäätimen kanssa.
kaukosäätimellä. Näin voit parittaa jopa 99 tuotetta yhdellä BEACON-toiminnolla varustetulla kaukosäätimellä.
Jos pariliitoksen muodostaminen kaukosäätimen kanssa ei onnistu, valo nollautuu. Anna valon vilkkua ja sammuta valo ja sytytä se sitten uudelleen. Voit sitten toistaa valon ja kaukosäätimen pariliitoksen.
kaukosäätimellä uudelleen.

TEKNISET TIEDOT:

Protokolla: Wi-Fi

Taajuus: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz

BEACON

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES LAMPES ET DES ÉCLAIRAGES AVEC LE SYSTÈME DE BALISES

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabriqué en R.P.C.

Afin d'utiliser la télécommande pour contrôler le luminaire, vous devez d'abord ajouter le luminaire à l'application !

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER



Scannez le code QR et téléchargez l'application Immax NEO PRO ou recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.
- Lancez l'application Immax NEO PRO et appuyez sur "Register-Wat" et créez votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous avec votre compte.

APPAIRAGE DU PRODUIT À L'APPLICATION
Ouvrez l'application Immax NEO PRO.
Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté.

POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES FONCTIONS VIA BLUETOOTH
Réinitialiser l'appareil - éteindre et rallumer le luminaire LED 5 fois à l'aide de l'interrupteur mural.
L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après 5 allumages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le luminaire LED commence à clignoter.
Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire. Une fois le Bluetooth activé, votre appareil mobile trouvera automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé.
Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+". Entrez les détails d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et l'application Immax NEO PRO sera ajoutée.

POSSIBILITÉ D'AJOUTER SANS UTILISER LE BLUETOOTH
Réinitialiser l'appareil - éteindre et rallumer le luminaire LED 5 fois à l'aide de l'interrupteur mural.
L'intervalle entre la mise hors tension et la mise sous tension doit être de 1 à 2 secondes. Après 5 allumages, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le luminaire LED commence à clignoter.
Dans Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Pièce et ensuite sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez les données d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et ajouté à Immax NEO PRO.

APPAIRAGE DE LA LAMPE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
Éteignez la lampe pendant 5 secondes, puis allumez-la. Appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande pendant au moins 5 secondes. Le voyant doit clignoter pour indiquer que l'appairage de la lampe avec la télécommande a réussi. Vous pouvez ainsi associer jusqu'à 99 produits à une télécommande BEACON.
Si la lampe ne parvient pas à s'appairer avec la télécommande, réinitialisez-la. Laissez la lampe clignoter, puis éteignez-la et rallumez-la. Vous pouvez ensuite répéter l'appairage de la lampe avec la télécommande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz

BEACON

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΡΟΥ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.C.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο του φωτιστικού, πρέπει πρώτα να προσθέσετε το φωτιστικό στην εφαρμογή!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΉ



Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO στο App Store ή στο Google Play PRO.
- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και πατήστε στο "Regis-trove" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.

ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO.
Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το προϊόν.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕΣΩ BLUETOOTH
Πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον φακό LED 5 φορές χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου.
Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 αναλλαγές, κρατήστε το πατημένο μέχρι ο φακός LED να αρχίσει να αναβοσβήνει.
Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα χρειαστεί να σας ζητηθεί σχετική εντολή. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία Blue-tooth, η κινητή συσκευή σας θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+". Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και η εφαρμογή θα προσθέσει το Immax NEO PRO.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΩΡΙΣ BLUETOOTH
Επαναφέρετε τη συσκευή - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον φακό LED 5 φορές χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου.
Το διάστημα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 φορές ενεργοποίησης, κρατήστε το πατημένο μέχρι ο φακός LED να αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Δωμάτιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "+".
Κουμπί για να προσθέσετε μια συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε την πρόσβαση στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Απενεργοποιήστε το φως για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το. Πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία θα πρέπει να αναβοσβήνει για να υποδείξει την επιτυχή αντιστοίχιση του φωτός με το τηλεχειριστήριο.
Τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και 99 προϊόντα σε ένα μόνο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα BEACON.
Εάν αποτύχετε να αντιστοιχίσετε το φως με το τηλεχειριστήριο, το φως θα επαναφέρει το φως. Αφήστε το φως να αναβοσβήσει και, στη συνέχεια, σβήστε το φως και ανάψτε το ξανά. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναλάβετε τη σύζευξη του φωτός με το τηλεχειριστήριο τηλεχειριστήριο και πάλι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

MANUALE D'USO PER LUCI E LAMPADINE CON SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Prodotto in P.R.C.v P.R.C.



Per poter utilizzare il telecomando per controllare l'apparecchio, è necessario prima aggiungere l'apparecchio all'app!

SCARICARE L'APP IMMAX NEO PRO E REGISTRARSI



Scansionare il codice QR e scaricare l'applicazione Immax NEO PRO oppure cercare e installare l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.
- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e toccare "Register-Wat" e creare il proprio account.
- Al termine della registrazione, accedere con il proprio account.

ACCOPIAMENTO DEL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Aprire l'applicazione Immax NEO PRO.

Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto.

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE VIA BLUETOOTH

Resettare l'apparecchio - spegnere e accendere l'apparecchio LED per 5 volte con l'interruttore a parete.
L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo 5 accensioni, tenere premuto finché l'apparecchio LED non inizia a lampeggiare.
Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di attivarlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Nell'applicazione viene visualizzata una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo.
Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+". Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e l'app Immax NEO PRO verrà aggiunta.

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE SENZA UTILIZZARE IL BLUETOOTH

Resettare il dispositivo - spegnere e accendere l'apparecchio LED per 5 volte con l'interruttore a parete.
L'intervallo tra lo spegnimento e l'accensione deve essere di 1-2 secondi. Dopo 5 accensioni, tenere premuto finché l'apparecchio LED non inizia a lampeggiare.
In Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Ambiente e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto viene accoppiato e aggiunto a Immax NEO PRO.

ACCOPIAMENTO DELLA LUCE CON IL TELECOMANDO

Spegnere la luce per 5 secondi, quindi accenderla. Premere il pulsante ON/OFF del telecomando per almeno 5 secondi. La luce dovrebbe lampeggiare per indicare che l'accoppiamento della luce con il telecomando è riuscito. In questo modo è possibile associare fino a 99 prodotti a un telecomando abilitato BEACON.

Se la luce non riesce ad accoppiarsi con il telecomando, resettare la luce. Lasciare che la luce lampeggi e poi spegnerla e riaccenderla. È quindi possibile ripetere l'accoppiamento della luce con il telecomando.

SPECIFICHE TECNICHE:

Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz



BEACON

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA APGAISMOJUMAM UN SPULDZĒM AR BĀKUGUŅU SISTĒMU

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Ražots ĶTR



Lai ar tālvadības pulti varētu vadīt gaismekli, vispirms ir jāpievieno gaismeklis lietotnei!

LEJUPIELĀDĒT IMMAX NEO PRO LIETOTNI UN REĢISTRĀCIJA



Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Immax NEO PRO
Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO App Store vai Google Play PRO.
- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un piesitiet "Regis-trove", lai izveidotu savu kontu.

SAVIEŅOJIET IZSTRĀDĀJUMU AR LIETOTNI

Atveriet lietotni Immax NEO PRO.

Pārliecinieties, ka esat pieslēgts tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram ir pieslēgts izstrādājums.

IESPĒJA PIEVIENOT, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Veiciet ierīces atiestatīšanu - izslēdziet un ieslēdziet LED lukturīti 5 reizes, izmantojot sienas slēdzi.
Intervālam starp izslēgšanu un ieslēgšanu jābūt 1-2 sekundes.
Pēc 5 ieslēgumiem turiet ieslēgtu, līdz LED lukturītis sāk mirgot.
Ja jūsu mobilajā ierīcē nav aktivizēta Bluetooth funkcija, jums būs nepieciešams saņemt uzaicinājumu. Kad Blue-tooth funkcija ir ieslēgta, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Programmā parādīsies logs, kas informēs, ka ir atrasta jauna ierīce.
Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt" un pēc tam uz pogas "+".
Ievadiet sava WiFi tīkla piekļuves datus un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pārī, un lietotne pievienos Immax NEO PRO.

Iespēja PIEVIENOT BEZ BLUETOOTH

Ierīces atiestatīšana - izslēdziet un ieslēdziet LED lukturīti 5 reizes, izmantojot sienas slēdzi.
Intervālam starp izslēgšanu un ieslēgšanu jābūt 1-2 sekundes.
Pēc 5 ieslēgšanas reizēm turiet, līdz LED lukturītis sāk mirgot.
Lietojumprogrammā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam noklikšķiniet uz pogas "+".
Poga, lai pievienotu ierīci. Cilnē Immax NEO izvēlieties izstrādājumu. Ievadiet WiFi tīkla piekļuvi un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pārī un pievienots lietotnei Immax NEO PRO.

GAISMAS SAVIEŅOŠANA AR KONTROLIERI

Izslēdziet gaismu uz 5 sekundēm un pēc tam to ieslēdziet.
Vismaz 5 sekundes nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults. Gaismas indikatoram ir jāmirgo, lai norādītu uz veiksmīgu gaismas un pults savienošanu.
tālvadības pulti.
tālvadības pults. Šādā veidā ar vienu BEACON atbalstošu tālvadības pulti var savienot līdz pat 99 produktiem.
Ja neizdodas savienot gaismu ar tālvadības pulti, gaisma tiks atiestatīta. Ļaujiet gaismai mirgot un pēc tam izslēdziet un atkal ieslēdziet gaismu. Pēc tam varat atkārtot gaismas un tālvadības pults savienošanu.
tālvadības pulti vēlreiz.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Protokols: Wi-Fi
Frekvence: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

ŽIBINTŲ IR LEMPUČIŲ NAUDOTOJO VADOVAS SU ŠVYTURĖLIŲ SISTEMA

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohorří 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immax.cz
Pagaminta P.R.C.



Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą šviestuvui valdyti, pirmiausia turite pridėti šviestuvą prie programėlės!

ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ IMMAX NEO PRO IR UŽSIREGISTRUOKITE



Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite programėlę "Immax NEO PRO" arba ieškokite ir įdiekite programėlę "Immax NEO PRO" "App Store" arba "Google Play".
- Paleiskite programą "Immax NEO PRO" ir bakstelėkite "Register-Wat" ir sukurkite savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

GAMINIO PARINKIMAS PAGAL TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ.
Atidarykite "Immax NEO PRO" programą.
Įsitinkinkite, kad esate prisijungę prie to paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminys.

GALIMYBĖ PRIDĖTI PER "BLUETOOTH

Iš naujo nustatykite prietaisą - išjunkite ir įjunkite LED šviestuvą 5 kartus sieniniu jungikliu.
Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po 5 įjungimų palaikykite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti.
Jei mobiliajame įrenginyje nėra įjungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti tai padaryti. Įjungus "Bluetooth", jūsų mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas.
Spustelėkite mygtuką "Tęsti" ir tada mygtuką "+". Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir bus pridėtas "Immax NEO PRO" programa.

GALIMYBĖ PRIDĖTI NENAUDOJANT "BLUETOOTH

Iš naujo nustatykite prietaisą - išjunkite ir įjunkite LED šviestuvą 5 kartus sieniniu jungikliu.
Intervalas tarp išjungimo ir įjungimo turi būti 1-2 sekundės. Po 5 įjungimų palaikykite, kol LED šviestuvas pradės mirksėti.
Programoje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys ir tada mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO".

ŠVIESOS SUPORAVIMAS SU NUOTOLINIO VALDYMO PULTU

Išjunkite šviesą 5 sekundėms ir ją įjunkite. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo mygtuką bent 5 sekundes. Lemputė turėtų mirksėti, rodydama sėkmingą lemputės suporavimą su nuotolinio valdymo pulteliu. Tokiu būdu su vienu BEACON palaikančiu nuotolinio valdymo pultu galite susieti iki 99 gaminių.
Jei šviestuvo nepavyksta susieti su nuotolinio valdymo pultu, iš naujo nustatykite šviestuvą. Leiskite šviesai mirksėti, tada ją išjunkite ir vėl įjunkite. Tada galite pakartoti šviesos ir nuotolinio valdymo pulto suporavimą.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Protokolas: "Wi-Fi"
Dažnis: 2400MHz~2483,5MHz



BEACON

MANUAL DO UTILIZADOR PARA LUZES E LÂMPADAS COM SISTEMA DE BALIZAS

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohorří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricado em P.R.C.



Para utilizar o telecomando para controlar a luminária, deve primeiro adicionar a luminária à aplicação!

DESCARREGAR A APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO E REGISTO



Digitalizar o código QR e descarregar a aplicação Immax NEO PRO Ou procurar e instalar a aplicação Immax NEO na App Store ou no Google Play PRO.
- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e toque em "Registre" para criar a sua própria conta.

EMPARELHAR O PRODUTO COM A APLICAÇÃO

Abra a aplicação Immax NEO PRO.
Certifique-se de que está ligado à mesma rede Wi-Fi a que o produto está ligado.

POSSIBILIDADE DE ADICIONAR VIA BLUETOOTH

Efetuar uma reposição do dispositivo - desligar e ligar a luz LED 5 vezes utilizando o interruptor de parede.
O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após 5 comutações, mantenha o interruptor ligado até a lâmpada LED começar a piscar.
Se não tiver a função Bluetooth activada no seu dispositivo móvel, terá de ser avisado. Quando a função Blue-tooth é activada, o seu dispositivo móvel liga-se automaticamente. Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi adicionado um novo dispositivo.
Clique no botão "Continuar" e depois no botão "+". Introduza as suas credenciais de rede WiFi e confirme. O produto ligar-se-á então e a aplicação será adicionada ao Immax NEO PRO.

OPÇÃO DE ADICIONAR SEM BLUETOOTH

Reiniciar o aparelho - desligar e ligar a lanterna LED 5 vezes utilizando o interruptor de parede.
O intervalo entre desligar e ligar deve ser de 1-2 segundos. Após 5 vezes de ligar, mantenha premido até a lanterna LED começar a piscar.
Na aplicação Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, clique no botão "+".
Botão para adicionar um dispositivo. No separador Immax NEO, selecionar o produto. Introduzir o acesso à rede WiFi e confirmar. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

EMPARELHAR A LUZ COM O CONTROLADOR

Desligue a luz durante 5 segundos e, em seguida, ligue-a.
Prima o botão ON/OFF no controlo remoto durante pelo menos 5 segundos. A luz deve piscar para indicar que o emparelhamento da luz com o controlo remoto foi bem sucedido.
controlo remoto.
controlo remoto. Desta forma, é possível emparelhar até 99 produtos num único telecomando com BEACON.
Se não conseguir emparelhar o candeeiro com o telecomando, o candeeiro irá repor a luz. Deixe a luz piscar e, em seguida, desligue-a e volte a ligá-la. Pode então repetir o emparelhamento da luz com o controlo remoto controlo remoto novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA LUČI IN ŽARNICE S SISTEMOM SVETILNIKOV

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Izdelano v P.R.C.



Če želite z daljinskim upravljalnikom upravljati svetilko, morate svetilko najprej dodati v aplikacijo!

PRENESITE APLIKACIJO IMMAX NEO PRO IN SE REGISTRIRAJTE



Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO ali poiščite in namestite aplikacijo Immax NEO PRO v trgovini App Store ali Google Play.
- Zagon aplikacije Immax NEO PRO in tapnite "Register-Wat" in ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite s svojim računom.

PRILAGAJANJE IZDELKA APLIKACIJI

Odprite aplikacijo Immax NEO PRO.
Prepričajte se, da ste povezani z istim omrežjem WiFi, s katerim bo povezan izdelek.

MOŽNOST DODAJANJA PREK BLUETOOTH

Ponastavitev naprave - s stenskim stikalom petkrat izklopite in vklopite svetilko LED.
Interval med izklopom in vklopom mora biti 1-2 sekundi. Po petih vklopih držite, dokler svetilka LED ne začne utripati. Če v mobilni napravi nimate omogočenega vmesnika Bluetooth, boste pozvani, da to storite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo vaša mobilna naprava samodejno poiskala izdelek. V aplikaciji se bo pojavilo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava. Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+". Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in aplikacija Immax NEO PRO bo dodana.

MOŽNOST DODAJANJA BREZ UPORABE BLUETOOTH

Ponastavite napravo - svetilko LED izklopite in vklopite petkrat s stenskim stikalom.
Interval med izklopom in vklopom mora biti 1-2 sekundi. Po petih vklopih držite, dokler svetilka LED ne začne utripati. V programu Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v napravo Immax NEO PRO.O PRO.

POVEZOVANJE LUČI Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

Izklopite luč za 5 sekund in jo nato vklopite. Vsaj za 5 sekund pritisnite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku. Lučka mora utripati, kar kaže na uspešno seznanjanje luči z daljinskim upravljalnikom. Na ta način lahko z enim daljinskim upravljalnikom s podporo BEACON povežete do 99 izdelkov. Če luči ne uspe povezati z daljinskim upravljalnikom, jo ponastavite. Počakajte, da lučka začne utripati, nato pa jo ugasnite in ponovno vklopite. Nato lahko ponovite seznanjanje luči z daljinskim upravljalnikom.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA:

Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

MANUAL DEL USUARIO PARA LUCES Y BOMBILLAS CON SISTEMA DE BALIZAS

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricado en P.R.C.



Para poder utilizar el mando a distancia para controlar la luminaria, primero debe añadir la luminaria a la aplicación.

DESCARGA LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO Y REGISTRO



Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO O busque e instale la aplicación Immax NEO en App Store o Google Play PRO.
- Inicia la app Immax NEO PRO y toca en "Regis-trove" para crear tu propia cuenta.7

EMPAREJAR EL PRODUCTO CON LA APP

Abre la aplicación Immax NEO PRO.
Asegúrate de que estás conectado a la misma red Wi-Fi a la que está conectado el producto.

POSIBILIDAD DE AÑADIR VÍA BLUETOOTH

Realice un reinicio del dispositivo: apague y encienda la linterna LED 5 veces mediante el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después de 5 encendidos, mantén pulsado hasta que la linterna LED empiece a parpadear. Si no tiene activada la función Bluetooth en su dispositivo móvil, tendrá que pedírselo. Una vez activada la función Bluetooth, tu dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto. Aparecerá una ventana en la aplicación informándole de que se ha encontrado un nuevo dispositivo. Haz clic en el botón "Continuar" y luego en el botón "+". Introduce los datos de acceso a tu red WiFi y confirma. El producto se emparejará y la aplicación añadirá el Immax NEO PRO.

OPCIÓN DE AÑADIR SIN BLUETOOTH

Reinicie el dispositivo: apague y encienda la linterna LED 5 veces con el interruptor de pared. El intervalo entre el apagado y el encendido debe ser de 1-2 segundos. Después de encenderlo 5 veces, manténgalo pulsado hasta que la linterna LED empiece a parpadear. En la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y, a continuación, haga clic en el botón "+". Botón para añadir un dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca el acceso a la red WiFi y confirme. El producto se emparejará y se añadirá a la aplicación Immax NEO PRO.

EMPAREJAR LA LUZ CON EL MANDO

Apague la luz durante 5 segundos y, a continuación, enciéndala. Pulse el botón ON/OFF del mando a distancia durante al menos 5 segundos. La luz parpadeará para indicar que la luz se ha emparejado correctamente con el mando a distancia. mando a distancia. mando a distancia. De este modo, puede emparejar hasta 99 productos en un único mando a distancia compatible con BEACON. Si no consigue emparejar la luz con el mando a distancia, la luz se reiniciará. Deje que la luz parpadee y, a continuación, apáguela y vuelva a encenderla. A continuación, puede repetir el emparejamiento de la luz con el mando a distancia mando a distancia de nuevo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz



BEACON

BRUKSANVISNING FÖR LAMPOR OCH GLÖDLAMPOR MED FYRSYSTEM

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Tillverkad i P.R.C.



För att kunna använda fjärrkontrollen för att styra
armaturen måste du först lägga till armaturen i appen!

LADDA NER IMMAX NEO PRO-APPEN OCH
REGISTRERA DIG



Skanna QR-koden och ladda ner Immax NEO PRO-appen
eller sök efter och installera Immax NEO PRO-appen i App
Store eller Google Play.
- Starta Immax NEO PRO-appen och tryck på
"Register-Wat" och skapa ditt eget konto.
- När du är klar med registreringen loggar du in med ditt konto.

PÄROVÄNÄÄ PRODUKT IN I APPLIKATIONEN

Öppna applikationen Immax NEO PRO.
Se till att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som
produkten ska anslutas till.

MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL VIA BLUETOOTH

Återställ enheten - stäng av och sätt på LED-armaturen 5
gångar med väggbrytaren.
Intervallet mellan av- och påslagning bör vara 1-2 sekunder.
Efter 5 tändningar, håll kvar tills LED-armaturen börjar blinka.
Om du inte har aktiverat Bluetooth på din mobila enhet kommer
du att uppmanas att göra det. När Bluetooth är aktiverat
kommer din mobila enhet automatiskt att hitta produkten. Ett
fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har
hittats.
Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+". Ange
dina åtkomstuppgifter till WiFi-nätverket och bekräfta.
Produkten kommer då att paras ihop och Immax NEO PRO-
appen kommer att läggas till.

MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL UTAN ATT ANVÄNDA BLUETOOTH

Återställ enheten - stäng av och sätt på LED-armaturen 5
gångar med väggbrytaren.
Intervallet mellan av- och påslagning bör vara 1-2 sekunder.
Efter 5 tändningar, håll kvar tills LED-armaturen börjar blinka.
I Immax NEO PRO klickar du på fliken Rum och sedan på
knappen "+" för att lägga till enheten. Välj produkten på fliken
Immax NEO. Ange dina åtkomstuppgifter för WiFi-nätverket och
bekräfta. Produkten kommer sedan att paras ihop och läggas till
i Immax NEO PRO.

PARA IHOP LAMPAN MED FJÄRRKONTROLLEN

Släck lampan i 5 sekunder och slå sedan på den. Tryck på ON/
OFF-knappen på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. Lampan
blinker för att visa att du har lyckats para ihop lampan med
fjärrkontrollen. På detta sätt kan du para ihop upp till 99
produkter med en BEACON-aktiverad fjärrkontroll.
Om lampan inte går att para ihop med fjärrkontrollen, återställ
lampan. Låt lampan blinka och stäng sedan av och sätt på den
igen. Du kan sedan upprepa parningen av lampan med
fjärrkontrollen.

LÖPANDE SPECIFIKATION:

Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz