

## DÁLKOVÝ OVLADAČ IMMAX NEO LITE S FUNKCÍ BEACON

na protokolu bluetooth Beacon, kompatibilní se zařízeními WiFi, Bluetooth mesh a beacon

07087-5



### Zapnout/Vypnout

1. Krátké stisknutí: Zapnutí/vypnutí
2. Dlouhé stisknutí: pro párování svítidla s dálkovým ovladačem



### Noční svícení

Stisknutím tlačítka zapnete noční režim svícení, svítidlo se utlumí na 5% svítivosti



### Jas +

Stisknutím tlačítka zvyšujete jas svícení

1. Krátké stisknutí - krokové zvýšení jasu
2. Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení jasu.



### Jas -

Stisknutím tlačítka stmívání jasu světla.

1. Krátké stisknutí - krokové stmívání
2. Dlouhé stisknutí - plynulé stmívání



### Teplota světla +

Stisknutím tlačítka zvyšujete teplotu barvy světla. Přechod do studeného odstínu (až do 6500K) Krátké stisknutí - krokové zvýšení teploty bílé barvy světla  
Dlouhé stisknutí plynulé zvýšení teploty bílé barvy světla



### Teplota světla -

Stisknutím tlačítka snižujete teplotu barvy světla. Přechod do teplého odstínu (až do 2700K)

Krátké stisknutí - krokové snížení teploty bílé barvy světla  
Dlouhé stisknutí plynulé snížení teploty bílé barvy světla



### Scény

Krátkým stisknutím přepnete scénu.



### RGB barevné podsvícení Funkce přepínání barev je dostupná pouze u zařízení, které ji podporují!

Tlačítko pro ovládání RGB podsvícení

1. Krátkým stisknutím přepnete vždy jednu barvu a předvolený barevný cyklus je červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlouze stisknete pro plynulý přechod barev



### A/B/C/D

Tlačítka pro vytváření a ovládání skupin osvětlení

## Technické parametry:

Materiál: Materiál PC šetrný k životnímu prostředí

Barva: Bílá

Příkon: 3V (CR2032)

Tímto dálkovým ovladačem lze ovládat svítidlo nebo skupiny svítidel na vzdálenost až 25m.

## Párování a od párování pod skupiny A/B/C/D

Párování do 30 s po zapnutí svítidla, dlouze stiskněte libovolné z tlačítek A/B/C/D po dobu 5 s nebo déle, kontrolka jednou zabliká, aby oznámila úspěšné přiřazení (blikání 3krát, pokud se jedná o produkty WiFi).

Tímto přiřadíte svítidlo pod Vámi zvolené tlačítko a můžete si tak vytvářet skupiny osvětlení, které budete ovládat pod zvoleným skupinovým tlačítkem A/B/C/D

2. Zrušení párování: Pokud kontrolka na dálkovém ovladači svítí, dlouze stiskněte libovolné skupinové tlačítko „A/B/C/D“ a „jas+“ současně, (déle než 5 sekund), tím zrušíte spárování všech světel nakonfigurovaných v této skupině, po úspěšném zrušení párování světlo jednou blikne (blikne 3krát v případě WiFi produktů).

3. Každé svítidlo s podporou beacon lze ovládat až 3 dálkovými ovladači.

## Popis funkce

Skupinové ovládání: Stisknutím libovolného tlačítka skupiny (A/B/C/D) přepnete skupinu svítidel

Např: můžete ovládat všechny svítidla skupiny A po stisknutí tlačítka „A“.

Zapnutí/vypnutí: zapnete/vypnete všechna svítidla napárovaná pod skupinové tlačítko A

Stisknutím tlačítka „CCT+“ a „CCT-“ snížíte nebo zvýšíte teplotu barev o „20 %“ najednou.

Dlouhým stisknutím plynule stmíváte. (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

Stisknutím tlačítka „brightness+“ a „brightness-“ nastavíte jas vždy o 10 %.

Dlouhým stisknutím plynule ztlumíte jas (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

## Upozornění:

Výše uvedené funkce jsou použitelné pouze pro produkty na protokolu WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Dálkový ovladač (DO) udržujte v čistém a suchém prostředí. Neponořujte DO do vody a zabraňte styku DO s vodou. Nečistoty odstraňte pouze pomocí suchého či vlhkého hadříku!

Ujistěte se, že nové baterie vkládáte správným způsobem a v souladu se symboly pro umístění kladných (+) a záporných (-) pólů jednotlivých baterií. Nezaměňujte polaritu baterie.

Baterie vyměňujte pravidelně za nové a staré recyklujte v souladu s místními předpisy.



neo  
LITE  
Smart home devices

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE IMMAX NEO LITE S FUNKCIOU BEACON

na protokole bluetooth beacon, kompatibilný so zariadeniami WiFi, bluetooth mesh a beacon.

07087-5



### Zapnuté/vypnuté

1. Krátke stlačenie: zapnutie/vypnutie
2. Dlhé stlačenie: spárovanie svetidla s diaľkovým ovládaním



### Nočné svetlo

Stlačením tlačidla zapnete nočný režim, svetidlo sa stlmí na 5 % intenzity svetla



### Jas +

Stlačením tlačidla zvýšite jas svetla

1. Krátke stlačenie - postupné zvyšovanie jasu
2. Dlhé stlačenie - plynulé zvýšenie jasu.



### Jas -

Stlačením tlačidla stlmíte jas svetla.

1. Krátke stlačenie - postupné stmievanie
2. Dlhé stlačenie - plynulé stmievanie



### Teplota svetla +

Stlačením tlačidla zvýšite teplotu farieb svetla. Prechod na studený odtieň (až 6500 K)

- Krátke stlačenie - postupné zvýšenie teploty bieleho svetla  
Dlhé stlačenie - plynulé zvyšovanie teploty bieleho svetla



### Teplota svetla -

Stlačením tlačidla znížite teplotu farby svetla. Prechod na teplý odtieň (do 2700 K)

- Krátke stlačenie - postupné znižovanie teploty bielej farby svetla  
Dlhé stlačenie - plynulé znižovanie teploty bielej farby svetla



### Scény

Krátkym stlačením prepnete scénu.



### Farebné podsvietenie RGB Funkcia prepínania farieb je dostupná len v zariadeniach, ktoré ju podporujú!

Tlačidlo na ovládanie podsvietenia RGB

1. Krátkym stlačením prepínate po jednej farbe a prednastavený farebný cyklus je červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.
2. Dlhé stlačenie pre plynulý prechod farieb



### A/B/C/D

Tlačidlá na vytváranie a ovládanie skupín osvetlenia

## Technické parametre:

Materiál : Materiál PC šetrný k životnému prostrediu.

Farebný materiál: Biela

Napájanie: 3 V (CR2032)

Tento diaľkový ovládač môže ovládať svetidlo alebo skupiny svetidiel zo vzdialenosti až 25 m.

## Párovanie a odpárovanie v rámci skupín A/B/C/D

1. Párovanie: Párovanie sa vykonáva pomocou tlačidla „Pairing“ (Spárovať):

Do 30 sekúnd po zapnutí svetidla dlho stlačte ktorékoľvek z tlačidiel A/B/C/D na 5 sekúnd alebo dlhšie, kontrolka raz zabliká na znak úspešného spárovania (v prípade produktov WiFi blikne 3-krát).

Tým sa priradí svetidlo pod zvolené tlačidlo a umožní sa vytvoriť skupiny svetidiel, ktoré sa budú ovládať pod zvoleným skupinovým tlačidlom A/B/C/D.

2. Zrušenie párovania.

nakonfigurovaný v tejto skupine, po úspešnom zrušení párovania svetlo raz zabliká (v prípade výrobkov WiFi blikne 3-krát).

3. Každé svetidlo s majákom je možné ovládať až 3 diaľkovými ovládačmi.

## Popis funkcie

Ovládanie skupiny: Stlačením ľubovoľného tlačidla skupiny (A/B/C/D) prepnete skupinu svetidla.

Napr: stlačením tlačidla „A“ môžete ovládať všetky svetidlá skupiny A.

Zapnutie/vypnutie: môžete zapnúť/vypnúť všetky svetidlá spárované pod tlačidlom skupiny A

Stlačením tlačidiel „CCT+“ a „CCT-“ znížite alebo zvýšite teplotu farieb o „20 %“ súčasne.

Dlhým stlačením stlmíte nepretržite. (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).

Stlačením tlačidiel „brightness+“ a „brightness-“ upravíte jas vždy o 10 %.

Dlhým stlačením stlmíte jas nepretržite (Bluetooth nepodporuje nepretržité stmievanie).

Upozornenie:

Vyššie uvedené funkcie sa vzťahujú len na výrobky s protokolom WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Diaľkový ovládač (RC) uchováajte v čistom a suchom prostredí. DŮ neponárajte do vody a zabráňte jeho kontaktu s vodou. Nečistoty odstraňujte len suchou alebo vlhkou handričkou!

Dbajte na to, aby ste nové batérie vložili správnym spôsobom a v súlade so symbolmi umiestnenia kladného (+) a záporného (-) pólu každej batérie. Nezamieňajte polaritu batérie.

Batérie pravidelne vymieňajte za nové a staré recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.



IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetooth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetooth mesh and beacon devices.

**07087-5**



### On/Off

1. Short press: on/off
2. Long press: to pair the luminaire with the remote control



### Night light

Press the button to switch on the night mode, the lamp is dimmed to 5% of the luminous intensity



### Bright+

Press the button to increase the brightness of the light

1. Short press - step increase in brightness
2. Long press - smooth increase in brightness.



### Bright-

Press the button to dim the brightness of the light.

1. Short press - step dimming
2. Long press - continuous dimming



### Light temperature +

Press the button to increase the colour temperature of the light. Transition to a cool shade (up to 6500K)

- Short press - step increase in white light temperature  
Long press - stepless increase in white light temperature



### Light temperature -

Press the button to lower the light colour temperature. Transition to a warm shade (up to 2700K)

- Short press - stepwise reduction of the white colour temperature of the light  
Long press - stepless reduction of the white light temperature



### Scenes

Press briefly to switch the scene.



### RGB colour backlight The colour switching feature is only available on devices that support it!

Button to control RGB backlight

1. Short press to switch one color at a time and the preset color cycle is red, orange, yellow, green, blue and purple.
2. Long press for a smooth colour transition



### A/B/C/D

Buttons for creating and controlling lighting groups



# IMMAX NEO LITE REMOTE CONTROL WITH BEACON FUNCTION

on bluetooth beacon protocol, compatible with WiFi, bluetooth mesh and beacon devices.

07087-5

## Technical parameters:

Material: Environmentally friendly PC material.

Color: White

Power : 3V (CR2032)

This remote control can control a luminaire or groups of luminaires from a distance of up to 25m.

## Pairing and unpairing under groups A/B/C/D

Pairing:

Within 30 seconds after switching on the luminaire, long press any of the A/B/C/D buttons for 5 seconds or more, the indicator light will flash once to indicate successful matching (flashing 3 times if WiFi products).

This assigns the luminaire under your selected button and allows you to create groups of lights to be controlled under your selected group button A/B/C/D

2. Cancel pairing.

configured in this group, after successful cancellation of pairing the light will flash once (flash 3 times in case of WiFi products).

3. Each beacon-enabled luminaire can be controlled by up to 3 remotes.

## Function description

Group control: Press any group button (A/B/C/D) to switch the luminaire group

E.g.: you can control all luminaires of group A by pressing the „A” button.

Switch on/off: you can switch on/off all luminaires paired under group button A

Press the „CCT+” and „CCT-” buttons to decrease or increase the color temperature by „20%” at the same time.

Long press to dim continuously. (Bluetooth does not support continuous dimming).

Press „brightness+” and „brightness-” to adjust the brightness by 10% each time.

Long press to dim the brightness continuously (Bluetooth does not support continuous dimming).

Warning:

The above functions are only applicable to products on WiFi, Bluetooth, Sigmesh and tuya Beacon protocol.

Keep the remote control (RC) in a clean and dry environment. Do not immerse the DO in water and prevent the DO from coming into contact with water. Remove dirt only with a dry or damp cloth!

Be sure to insert new batteries in the correct manner and in accordance with the symbols for the location of the positive (+) and negative (-) poles of each battery. Do not confuse the polarity of the battery.

Replace batteries regularly with new ones and recycle old ones in accordance with local regulations.



Manufacturer and importer: WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Czech Republic  
[www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetooth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetooth mesh és beacon eszközökkel.

**07087-5**



### **Be/Ki**

1. Rövid megnyomás: be/ki
2. Hosszú megnyomás: a lámpatest és a távirányító párosítása.



### **Éjszakai fény**

Nyomja meg a gombot az éjszakai üzemmód bekapcsolásához, a lámpa fényereje a fényerő 5%-ára csökken.



### **Öket +**

A gomb megnyomásával növelheti a fényerősséget.

1. Rövid megnyomás - a fényerő fokozatos növelése
2. Hosszú megnyomás - a fényerő fokozatos növelése



### **Öket -**

Nyomja meg a gombot a fényerő csökkentéséhez.

1. Rövid megnyomás - fokozatos tompítás
2. Hosszú megnyomás - folyamatos fényerő-csökkentés



### **Fényhőmérséklet +**

Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének növeléséhez. Átmenet a hűvös árnyalatra (6500K-ig)

- Rövid megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatos növelése  
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes növelése



### **Fényhőmérséklet -**

Nyomja meg a gombot a fény színhőmérsékletének csökkentéséhez. Átmenet a meleg árnyalatra (2700K-ig)

- Rövid megnyomás - a lámpa fehér színhőmérsékletének fokozatos csökkentése.  
Hosszú megnyomás - a fehér fény hőmérsékletének fokozatmentes csökkentése



### **Jelenetek**

Nyomja meg röviden a jelenetváltáshoz.



### **RGB színű háttérvilágítás A színváltás funkció csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek támogatják azt!**

Gomb az RGB háttérvilágítás vezérléséhez

1. Rövid megnyomással egy-egy szint kapcsolhat, és az előre beállított színciklus piros, narancs, sárga, zöld, kék és lila.
2. Hosszan nyomja meg a sima színátmenethez



### **A/B/C/D**

Gombok világítási csoportok létrehozásához és vezérléséhez



## IMMAX NEO LITE TÁVIRÁNYÍTÓ BEACON FUNKCIÓVAL

bluetooth beacon protokollon, kompatibilis a WiFi, bluetooth mesh és beacon eszközökkel.

07087-5

### Műszaki paraméterek:

Anyag : Környezetbarát PC anyag.

Szín: Fehér

Tápegység : 3V (CR2032)

Ez a távirányító egy lámpatestet vagy lámpatestek csoportját képes vezérelni akár 25 m távolságból.

A/B/C/D csoportok alatti párosítás és párosítás feloldása

### Párosítás:

A lámpatest bekapcsolása után 30 másodpercen belül nyomja meg hosszan az A/B/C/D gombok bármelyikét legalább 5 másodpercig, a jelzőfény egyszer felvilan a sikeres párosítás jelzésére (WiFi termékek esetén 3-szor villog).

Ez hozzárendeli a lámpatestet a kiválasztott gombhoz, és lehetővé teszi, hogy a kiválasztott A/B/C/D csoportgomb alatt vezérelhető lámpák csoportjait hozza létre.

2. A párosítás megszüntetése.

ebben a csoportban konfigurálva, a párosítás sikeres törlése után a lámpa egyszer villogni fog (WiFi termékek esetén 3-szor villog).

3. Minden jeladóval rendelkező lámpatest legfeljebb 3 távirányítóval vezérelhető.

### Funkció leírása

Csoportos vezérlés: Nyomja meg bármelyik csoportgombot (A/B/C/D) a lámpatest csoportjának átkapcsolásához.

Pl.: az „A” gomb megnyomásával az „A” csoport összes lámpatestét vezérelheti.

Be/ki kapcsolás: az „A” csoportgomb alatt párosított összes lámpatestet be/ki tudja kapcsolni.

A „CCT+” és „CCT-” gombok megnyomásával egyszerre csökkentheti vagy növelheti a színhőmérsékletet „20%-kal”.

Hosszan nyomja meg a folyamatos tompításhoz. (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).

Nyomja meg a „fényerő+” és „fényerő-” gombokat a fényerő egyszerre 10%-kal történő beállításához.

Hosszan nyomja meg a fényerő folyamatos tompításához (a Bluetooth nem támogatja a folyamatos tompítást).

Figyelmeztetés:

A fenti funkciók csak a WiFi, Bluetooth, Sigmesh és tuya Beacon protokollt használó termékekre vonatkoznak.

Tartsa a távirányítót (RC) tiszta és száraz környezetben. Ne merítse a DO-t vízbe, és akadályozza meg, hogy a DO vízzel érintkezzen. A szennyeződéseket csak száraz vagy nedves ruhával távolítsa el!

Ügyeljen arra, hogy az új elemeket a megfelelő módon és az egyes elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusainak elhelyezkedését jelző szimbólumok szerint helyezze be. Ne keverje össze az akkumulátor polaritását.

Az akkumulátorokat rendszeresen cserélje újakra, a régiéket pedig a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítja újra.



Gyártó és importőr: WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Csehország  
www.immax.cz | www.immax.eu





IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## IMMAX NEO LITE FERNSTEUERUNG MIT BEACON-FUNKTION

auf Bluetooth Beacon Protokoll, kompatibel mit WiFi, Bluetooth Mesh und Beacon Geräten.

**07087-5**



### **ein/aus**

1. Kurz drücken: ein/aus
2. Langer Druck: zum Koppeln der Leuchte mit der Fernbedienung



### **Nachtlicht**

Drücken Sie die Taste, um den Nachtmodus einzuschalten, die Leuchte wird auf 5% der Lichtstärke gedimmt



### **Hell +**

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit der Leuchte zu erhöhen

1. Kurzer Druck - stufenweise Erhöhung der Helligkeit
2. Langer Druck - gleichmäßige Erhöhung der Helligkeit.



### **Hell -**

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts zu verringern.

1. Kurzes Drücken - stufenweises Dimmen
2. Langer Druck - kontinuierliches Dimmen



### **Lichttemperatur +**

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu erhöhen. Übergang zu einem kühlen Farbton (bis zu 6500K)

Kurz drücken - stufenweise Erhöhung der weißen Lichttemperatur

Langer Druck - stufenlose Erhöhung der weißen Lichttemperatur



### **Lichttemperatur -**

Drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur des Lichts zu verringern. Übergang zu einem warmen Farbton (bis zu 2700K)

Kurzer Druck - stufenweise Verringerung der weißen Farbtemperatur des Lichts

Langer Druck - stufenlose Verringerung der weißen Lichttemperatur



### **Szenen**

Kurz drücken, um die Szene zu wechseln.



### **RGB-Farbhintergrundbeleuchtung Die Farbschaltfunktion ist nur bei Geräten verfügbar, die sie unterstützen!**

Taste zur Steuerung der RGB-Hintergrundbeleuchtung

1. Kurz drücken, um eine Farbe nach der anderen zu wechseln. Der voreingestellte Farbzzyklus ist rot, orange, gelb, grün, blau und violett.
2. Langes Drücken für einen sanften Farbübergang



### **A/B/C/D**

Tasten zum Erstellen und Steuern von Leuchtengruppen

## Technische Parameter:

Material: Umweltfreundliches PC-Material.

Farbe: Weiß

Stromversorgung: 3V (CR2032)

Diese Fernbedienung kann eine Leuchte oder eine Gruppe von Leuchten aus einer Entfernung von bis zu 25 m steuern.

## Kopplung und Entkopplung unter Gruppen A/B/C/D

Pairing:

1. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte eine der A/B/C/D-Tasten mindestens 5 Sekunden lang. Die Anzeigeleuchte blinkt einmal, um die erfolgreiche Zuordnung anzuzeigen (bei WiFi-Produkten blinkt sie dreimal).

Dadurch wird die Leuchte der von Ihnen gewählten Taste zugewiesen und Sie können Gruppen von Leuchten erstellen, die unter der von Ihnen gewählten Gruppentaste A/B/C/D gesteuert werden.

2. Kopplung abbrechen.

In dieser Gruppe konfiguriert, blinkt die Leuchte nach erfolgreicher Aufhebung der Kopplung einmal (bei WiFi-Produkten blinkt sie 3-mal).

3. Jede Beacon-fähige Leuchte kann von bis zu 3 Fernbedienungen gesteuert werden.

## Beschreibung der Funktionen

Gruppensteuerung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste (A/B/C/D), um die Leuchtengruppe zu wechseln.

Z.B.: Sie können alle Leuchten der Gruppe A durch Drücken der Taste „A“ steuern.

Ein-/Ausschalten: Sie können alle unter der Gruppentaste A gepaarten Leuchten ein- und ausschalten

Drücken Sie die Tasten „CCT+“ und „CCT-“, um die Farbtemperatur gleichzeitig um „20%“ zu verringern oder zu erhöhen.

Drücken Sie lange, um kontinuierlich zu dimmen. (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).

Drücken Sie die Tasten „Helligkeit+“ und „Helligkeit-“, um die Helligkeit um jeweils 10 % einzustellen.

Drücken Sie lange, um die Helligkeit kontinuierlich zu dimmen (Bluetooth unterstützt kein kontinuierliches Dimmen).

## Achtung!

Die oben genannten Funktionen sind nur für Produkte mit WiFi, Bluetooth, Sigmesh und tuya Beacon Protokoll anwendbar.

Bewahren Sie die Fernbedienung (RC) in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie die DO nicht in Wasser ein und verhindern Sie, dass die DO mit Wasser in Berührung kommt. Entfernen Sie Schmutz nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch!

Achten Sie darauf, dass Sie neue Batterien in der richtigen Weise und entsprechend den Symbolen für die Lage der positiven (+) und negativen (-) Pole jeder Batterie einlegen. Verwechseln Sie nicht die Polarität der Batterie.

Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig durch neue und entsorgen Sie die alten entsprechend den örtlichen Vorschriften.



## **włączanie/wyłączanie**

1. krótkie naciśnięcie: wł.
2. długie naciśnięcie: aby sparować lampkę z pilotem zdalnego sterowania



## **Światło nocne**

Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb nocny, światło zostanie przyćmione do 5% intensywności.



## **Bright+**

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność światła

1. krótkie naciśnięcie - stopniowy wzrost jasności
2. długie naciśnięcie - równomierny wzrost jasności



## **Bright-**

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność światła.

1. krótkie naciśnięcie - stopniowe przyćmianie
2. długie naciśnięcie - ciągle przyćmianie



## **Temperatura światła +**

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć temperaturę barwową światła. Przejście do chłodnego odcienia koloru (do 6500K)

Krótkie naciśnięcie - stopniowe zwiększanie temperatury światła białego

Długie naciśnięcie - ciągle zwiększanie temperatury światła białego



## **Temperatura światła -**

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć temperaturę barwową światła. Przejście do ciepłego odcienia (do 2700K)

Krótkie naciśnięcie - stopniowe zmniejszanie temperatury barwowej światła białego

Długie naciśnięcie - ciągle zmniejszanie temperatury światła białego



## **Sceny**

Naciśnij krótko, aby zmienić scenę.



## **Kolorowe podświetlenie RGB Funkcja przełączania kolorów jest dostępna tylko w urządzeniach, które ją obsługują!**

Przycisk do sterowania podświetleniem RGB

1. naciśnij krótko, aby zmienić jeden kolor po drugim. Wstępnie ustawiony cykl kolorów to czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy.
2. długie naciśnięcie powoduje płynne przejście kolorów



## **Przyciski A/B/C/D**

do tworzenia i sterowania grupami świateł

## Parametry techniczne:

Materiał: Przyjazny dla środowiska materiał PC.

Kolor: biały

Zasilanie: 3V (CR2032)

Ten pilot zdalnego sterowania może sterować oprawą lub grupą opraw z odległości do 25 metrów.

## Parowanie i rozparowywanie w grupach A/B/C/D

Parowanie:

Naciśnij jeden z przycisków A/B/C/D przez co najmniej 5 sekund w ciągu 30 sekund od włączenia oświetlenia. Kontrolka mignie raz, aby wskazać pomyślne sparowanie (w przypadku produktów WiFi mignie trzy razy).

Powoduje to przypisanie światła do wybranego przycisku i umożliwia tworzenie grup światel, które są sterowane za pomocą wybranego przycisku grupy A/B/C/D.

2. Anuluj parowanie.

Skonfigurowana w tej grupie oprawa oświetleniowa mignie raz po pomyślnym anulowaniu parowania (w przypadku produktów WiFi mignie 3 razy).

3. Każde światło z funkcją Beacon może być sterowane za pomocą maksymalnie 3 pilotów.

## Opis funkcji

Sterowanie grupowe: Naciśnij dowolny przycisk grupy (A/B/C/D), aby zmienić grupę opraw.

NP: Można sterować wszystkimi światłami w grupie A, naciskając przycisk „A”.

Włączanie/wyłączanie: Można włączać i wyłączać wszystkie oprawy sparowane z przyciskiem grupy A

Naciśnij przyciski „CCT+” i „CCT-”, aby jednocześnie zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę barwową o „20%”.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przyciemnić w sposób ciągły. (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).

Naciśnij przyciski „Jasność+” i „Jasność-”, aby dostosować jasność o 10% na raz.

Naciśnij i przytrzymaj, aby przyciemnić jasność w sposób ciągły (Bluetooth nie obsługuje ciągłego przyciemniania).

## Uwaga!

Powyższe funkcje mają zastosowanie wyłącznie do produktów z protokołem WiFi, Bluetooth, Sigmesh i tuya Beacon.

Pilot zdalnego sterowania (RC) należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie zanurzaj DO w wodzie i nie dopuszczaj do kontaktu DO z wodą. Zabrudzenia należy usuwać wyłącznie suchą lub wilgotną szmatką!

Należy upewnić się, że nowe baterie zostały włożone w prawidłowy sposób i zgodnie z symbolami określającymi położenie biegunów dodatnich (+) i ujemnych (-) każdej baterii. Nie wolno pomylić biegunowości baterii.

Baterie należy regularnie wymieniać na nowe, a stare utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## TELECOMANDĂ IMMAX NEO LITE CU FUNCȚIE DE BALIZĂ

pe protocolul Bluetooth Beacon, compatibil cu dispozitivele WiFi, Bluetooth Mesh și Beacon

07087-5



### **pornit/oprit**

1. Apăsare scurtă: pornit/oprit
2. apăsare lungă: pentru a împerechea lumina cu telecomanda



### **Lumină de noapte**

Apăsați butonul pentru a porni modul de noapte, lumina este diminuată la 5% din intensitatea luminii



### **Luminozitate +**

Apăsați butonul pentru a crește luminozitatea luminii

1. apăsare scurtă - creșterea treptată a luminozității
2. apăsare lungă - creștere uniformă a luminozității.



### **Luminozitate -**

Apăsați butonul pentru a reduce luminozitatea luminii.

1. apăsare scurtă - diminuare treptată a luminozității
2. apăsare lungă - atenuare continuă



### **Temperatura luminii +**

Apăsați butonul pentru a crește temperatura de culoare a luminii. Treceți la un ton de culoare rece (până la 6500K).

Apăsare scurtă - creștere treptată a temperaturii luminii albe

Apăsare lungă - creștere continuă a temperaturii luminii albe



### **Temperatura luminii -**

Apăsați butonul pentru a reduce temperatura de culoare a luminii. Tranziție la un ton de culoare cald (până la 2700K)

Apăsare scurtă - reducerea treptată a temperaturii culorii albe a luminii

Apăsare lungă - reducerea continuă a temperaturii luminii albe



### **Scene**

Apăsați scurt pentru a schimba scena.



### **Retroiluminare color RGB Funcția de comutare a culorilor este disponibilă numai pe dispozitivele care o acceptă!**

Buton pentru controlul retroiluminării RGB

1. Apăsați scurt pentru a schimba o culoare după alta. Ciclul de culori prestabilit este roșu, portocaliu, galben, verde, albastru și violet.
2. Apăsați lung pentru o tranziție lină a culorilor



### **Butoane A/B/C/D**

pentru crearea și controlul grupurilor de lumini

## Parametrii tehniči:

Material: Material PC prietenos cu mediul înconjurător.

Culoare: alb

Sursă de alimentare: 3V (CR2032)

Această telecomandă poate controla un corp de iluminat sau un grup de corpuri de iluminat de la o distanță de până la 25 de metri.

## Împerechere și neîmperechere sub grupurile A/B/C/C/D.

Împerechere:

Apăsați unul dintre butoanele A/B/C/D timp de cel puțin 5 secunde în decurs de 30 de secunde de la aprinderea luminii. Indicatorul luminos clipește o dată pentru a indica împerecherea reușită (pentru produsele WiFi, acesta clipește de trei ori).

Astfel, lumina este atribuită butonului pe care l-ați selectat și puteți crea grupuri de lumini care sunt controlate sub butonul de grup A/B/C/D pe care l-ați selectat.

2. Anulați împerecherea.

Configurat în acest grup, corpul de iluminat va clipi o dată după anularea cu succes a împerecherii (pentru produsele WiFi va clipi de 3 ori).

3. fiecare corp de iluminat compatibil Beacon poate fi controlat de până la 3 telecomenzi.

## Descrierea funcțiilor

Controlul grupului: Apăsați orice buton de grup (A/B/C/D) pentru a schimba grupul de corpuri de iluminat.

DE EX: Puteți controla toate luminile din grupul A apăsând butonul „A”.

Pornirea/oprirea: Puteți porni și opri toate corpurile de iluminat împerecheate sub butonul de grup A.

Apăsați butoanele „CCT+” și „CCT-” pentru a reduce sau a crește simultan temperatura de culoare cu „20%”.

Țineți apăsat butonul pentru a diminua intensitatea în mod continuu. (Bluetooth nu acceptă atenuarea continuă).

Apăsați butoanele „Brightness+” și „Brightness-” pentru a regla luminozitatea cu 10% la un moment dat.

Apăsați și mențineți apăsat pentru a diminua continuu luminozitatea (Bluetooth nu acceptă diminuarea continuă a luminozității).

## Atenție!

Funcțiile de mai sus sunt aplicabile numai pentru produsele cu protocol WiFi, Bluetooth, SigMesh și tuya Beacon.

Păstrați telecomanda (RC) într-un mediu curat și uscat. Nu scufundați DO în apă și împiedicați DO să intre în contact cu apa. Îndepărtați murdăria numai cu o cârpă uscată sau umedă!

Asigurați-vă că introduceți bateriile noi în mod corect și în conformitate cu simbolurile pentru poziția polilor pozitiv (+) și negativ (-) ai fiecărei baterii. Nu confundați polaritatea bateriei.

Înlocuiți periodic bateriile cu altele noi și aruncați-le pe cele vechi în conformitate cu reglementările locale.

## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ IMMAX NEO LITE С ФУНКЦИЯ НА МАЯК

с протокол за сигнализация Bluetooth, съвместим с WiFi, Bluetooth mesh и устройства за сигнализация

07087-5



### Включване/изключване

1. Кратко натискане: включване/изключване
2. Дълго натискане: за сдвояване на осветителното тяло с дистанционното управление



### Нощно осветление

Натиснете бутона, за да включите режима на нощно осветление, лампата се затъмнява до 5% от интензитета на светене.



### Яркост +

- Натиснете бутона, за да увеличите яркостта на светлината
1. Кратко натискане - стъпаловидно увеличаване на яркостта
  2. Дълго натискане - плавно увеличаване на яркостта.



### Джас -

Натиснете бутона, за да намалите яркостта на светлината.

1. Кратко натискане - стъпаловидно затъмняване
2. Дълго натискане - непрекъснато затъмняване



### Температура на светлината +

Натиснете бутона, за да увеличите цветовата температура на светлината. Преминаване към хладен нюанс (до 6500K) Кратко натискане - поетапно увеличаване на температурата на белия цвят на светлината  
Дълго натискане - поетапно увеличаване на температурата на белия цвят на светлината



### Температура на светлината -

Натиснете бутона, за да намалите цветовата температура на светлината. Преминаване към топъл нюанс (до 2700K)  
Кратко натискане - поетапно намаляване на температурата на бялата светлина  
Дълго натискане - поетапно намаляване на температурата на бялата светлина



### Сцени

Натиснете за кратко, за да превключите сцената.



### RGB цветна подсветка Функцията за превключване на цветовете е налична само при устройства, които я поддържат!

Бутон за управление на RGB подсветката

1. кратко натискане за превключване на един цвят наведнъж, като предварително зададеният цветен цикъл е червен, оранжев, жълт, зелен, син и лилав.
2. Дълго натискане за плавен преход между цветовете



### A/B/C/D

Бутони за създаване и управление групи за осветление



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ IMMAX NEO LITE с ФУНКЦИЯ НА МАЯК

с протокол за сигнализация Bluetooth, съвместим с WiFi, Bluetooth mesh и устройства за сигнализация

07087-5

## Технически параметри:

Материал: екологично чист PC материал

Цвят: Бял

Захранване: 3V (CR2032)

Това дистанционно управление може да управлява осветително тяло или групи от осветителни тела от разстояние до 25 м.

## Сдвояване и раздвояване в групи A/B/C/D

Сдвояване в рамките на 30 секунди след включване на осветителното тяло, натиснете продължително който и да е от бутоните A/B/C/D за 5 секунди или по-дълго, индикаторът ще мигне веднъж, за да покаже успешно сдвояване (мига 3 пъти, ако става въпрос за WiFi продукти).

Това присвоява осветителното тяло под избрания от вас бутон и ви позволява да създавате групи от осветителни тела, които да бъдат управлявани под избрания групов бутон A/B/C/D

2. Откажете сдвояването.

конфигурирани в тази група, след успешна отмяна на сдвояването светлината ще мига веднъж (мига 3 пъти в случай на WiFi продукти).

3. Всяко осветително тяло с активиран маяк може да се управлява от до 3 дистанционни управления.

## Описание на функцията

Групов контрол: натиснете който и да е бутон за група (A/B/C/D), за да превключите групата на осветителя.

Например: можете да управлявате всички осветители от група A, като натиснете бутона "A".

Включване/изключване: можете да включите/изключите всички осветители, сдвоени под бутона за група A

Натиснете едновременно бутоните "CCT+" и "CCT-", за да намалите или увеличите цветовата температура с "20%".

Натиснете продължително, за да затъмните продължително. (Bluetooth не поддържа непрекъснато затъмняване).

Натиснете бутоните "brightness+" и "brightness-", за да регулирате яркостта с 10% всеки път.

Натиснете продължително, за да намалите яркостта непрекъснато (Bluetooth не поддържа непрекъснато намаляване на яркостта).

## Предупреждение:

Горепосочените функции са приложими само за продукти WiFi, Bluetooth, Sigmesh и Tuya Beacon.

Съхранявайте дистанционното управление (ДУ) в чиста и суха среда. Не потапяйте РД във вода и не допускате РД да влезе в контакт с вода. Отстранявайте замърсяванията само със суха или влажна кърпа!

Не забравяйте да поставите новите батерии по правилния начин и в съответствие със символите за разположението на положителния (+) и отрицателния (-) полюс на всяка батерия. Не бъркайте полярността на батерията.

Редовно подменяйте батериите с нови и рециклирайте старите в съответствие с местните разпоредби.



Производител и вносител: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85  
Vřesina, Чешка република [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



## IMMAX NEO LITE FJERNBETJENING MED BEACON-FUNKTION N

på bluetooth beacon-protokol, kompatibel med WiFi, Bluetooth mesh og beacon-enheder

**07087-5**



### Tændt/slukket

1. kort tryk: tænd/sluk
2. Langt tryk: for at parre armaturet med fjernbetjeningen



### Natbelysning

Tryk på knappen for at tænde for natlyset, lampen dæmpes til 5% af lysstyrken.



### Lysstyrke +

Tryk på knappen for at øge lysstyrken.

1. Kort tryk - trinvis stigning i lysstyrke
2. Langt tryk - jævn stigning i lysstyrken.



### Lys -

Tryk på knappen for at dæmpe lysstyrken.

1. Kort tryk - trinvis dæmpning
2. Langt tryk - kontinuerlig dæmpning



### Lysets temperatur +

Tryk på knappen for at øge lysets farvetemperatur. Overgang til en kølig nuance (op til 6500K) Kort tryk - trinvis forøgelse af lysets hvide farvetemperatur

Langt tryk - trinløs stigning i lysets hvide temperatur



### Lysets temperatur -

Tryk på knappen for at sænke lysets farvetemperatur. Overgang til en varm nuance (op til 2700K)

Kort tryk - trinvis reduktion af det hvide lys' temperatur

Langt tryk - trinløs reduktion af den hvide lystemperatur



### Scener

Tryk kortvarigt for at skifte scene.



### RGB-baggrundsbelysning Farveskiftefunktionen er kun tilgængelig på enheder, der understøtter den!

Knap til styring af RGB-baggrundsbelysning

1. Tryk kort for at skifte en farve ad gangen, og den forudindstillede farvecyklus er rød, orange, gul, grøn, blå og lilla.
2. Langt tryk for en jævn farveovergang



### A/B/C/D

Knapper til oprettelse og styring lysgrupper



## IMMAX NEO LITE FJERNBETJENING MED BEACON-FUNKTION

på bluetooth beacon-protokol, kompatibel med WiFi, Bluetooth mesh og beacon-enheder

07087-5

### Tekniske parametre:

Materiale: miljøvenligt PC-materiale

Farve: Hvid

Strøm: 3V (CR2032)

Denne fjernbetjening kan styre et armatur eller grupper af armaturer fra en afstand på op til 25 m.

### Parring og ophævelse af parring under gruppe A/B/C/D

Parring inden for 30 sekunder efter tænding af armaturet, tryk længe på en af A/B/C/D-knapperne i 5 sekunder eller længere, indikatorlampen blinker én gang for at indikere vellykket matching (blinker 3 gange, hvis WiFi-produkter).

Dette tildeler armaturet under din valgte knap og giver dig mulighed for at oprette grupper af lys, der skal styres under den valgte gruppeknap A/B/C/D.

2. Annuller parring.

Når en af disse grupper er konfigureret til at annullere parringen, blinker lyset én gang (blinker 3 gange ved WiFi-produkter).

3. Hvert beacon-aktiveret armatur kan styres af op til 3 fjernbetjeninge.

### Beskrivelse af funktion

Gruppestyling: Tryk på en vilkårlig gruppeknap (A/B/C/D) for at skifte armaturgruppe.

F.eks. kan du styre alle armaturer i gruppe A ved at trykke på knappen "A".

Tænd/sluk: Du kan tænde/slukke alle armaturer, der er parret under gruppeknappen A.

Tryk på knapperne "CCT+" og "CCT-" for at sænke eller øge farvetemperaturen med "20%" på samme tid.

Tryk længe for at dæmpe kontinuerligt. (Bluetooth understøtter ikke kontinuerlig dæmpning).

Tryk på "brightness+" og "brightness-" for at justere lysstyrken med 10% hver gang.

Tryk længe for at dæmpe lysstyrken kontinuerligt (Bluetooth understøtter ikke kontinuerlig dæmpning).

### Advarsel:

Ovenstående funktioner gælder kun for WiFi-, Bluetooth-, Sigmesh- og Tuya Beacon-produkter.

Opbevar fjernbetjeningen (RC) i et rent og tørt miljø. DO må ikke nedsænkes i vand, og DO må ikke komme i kontakt med vand. Fjern kun snavs med en tør eller fugtig klud!

Sørg for at isætte nye batterier på den rigtige måde og i overensstemmelse med symbolerne for placeringen af de positive (+) og negative (-) poler på hvert batteri. Forveksl ikke batteriets polaritet.

Udskift regelmæssigt batterierne med nye, og genbrug de gamle i overensstemmelse med de lokale regler.



Producent og importør: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85 Vřesina,  
Tjekkiet [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

## IMMAX NEO LITE AFSTANDSBEDIENING MET BAKENFUNCTIE

op bluetooth beacon protocol, compatibel met WiFi, Bluetooth mesh en beacon apparaten

**07087-5**



### Aan/Uit

1. Kort indrukken: aan/uit
2. Lang indrukken: om de armatuur te koppelen met de afstandsbediening



### Nachtverlichting

Druk op de knop om de nachtluchtmodus in te schakelen, de lamp wordt gedimd tot 5% van de lichtsterkte



### Helderheid +

Indrukken om de helderheid van het licht te verhogen

1. Kort indrukken - helderheid stap voor stap verhogen
2. Lang indrukken - gelijkmatige toename in helderheid.



### Jas -

Druk op de knop om de helderheid van het licht te dimmen.

1. Kort indrukken - stapdimmen
2. Lang indrukken - continu dimmen



### Lichttemperatuur +

Druk op de knop om de kleurtemperatuur van het licht te verhogen. Overgang naar een koele tint (tot 6500K) Kort indrukken - stapsgewijze verhoging van de witte kleurtemperatuur van het licht  
Lang indrukken - stapsgewijze verhoging van de witte kleurtemperatuur van het lichta



### Lichttemperatuur -

Druk op de knop om de kleurtemperatuur van het licht te verlagen. Overgang naar een warme tint (tot 2700K)  
Kort indrukken - stapsgewijze verlaging van de witte lichttemperatuur  
Lang indrukken - traploze verlaging van de witte lichttemperatuur



### Scènes

Druk kort om naar een andere scène te gaan.



**RGB-achtergrondverlichting** De functie voor het wisselen van kleuren is alleen beschikbaar op apparaten die dit ondersteunen! Knop voor RGB-achtergrondverlichting

1. Druk kort om één kleur tegelijk te schakelen en de vooraf ingestelde kleurencyclus is rood, oranje, geel, groen, blauw en paars.
2. Lang indrukken voor een vloeiende kleurovergang



### A/B/C/D

Knoppen voor maken en regelen verlichtingsgroepen

## Technische parameters:

Materiaal: milieuvriendelijk PC-materiaal

Kleur: Wit

Voeding: 3V (CR2032)

Deze afstandsbediening kan een armatuur of groepen armaturen bedienen vanaf een afstand tot 25m.

## Koppelen en ontkoppelen onder groepen A/B/C/D

Koppelen Druk binnen 30 seconden na het inschakelen van de armatuur lang op een van de knoppen A/B/C/D gedurende 5 seconden of langer, het indicatielampje knippert eenmaal om aan te geven dat de koppeling gelukt is (knippert 3 keer bij WiFi-producten).

Hierdoor wordt de armatuur toegewezen aan de door u geselecteerde knop en kunt u groepen lampen maken die onder de geselecteerde groepsknop A/B/C/D worden bestuurd.

2. Koppeling annuleren.

geconfigureerd in deze groep, na succesvolle annulering van de koppeling zal het licht één keer knipperen (3 keer knipperen in het geval van WiFi-producten).

3. Elke beacon-armatuur kan bediend worden door maximaal 3 afstandsbedieningen.

## Funcatiebeschrijving

Groepssturing: druk op een willekeurige groepsknop (A/B/C/D) om de armatuurgroep te schakelen.

Bijv.: u kunt alle armaturen van groep A bedienen door op de knop "A" te drukken.

In-/uitschakelen: je kunt alle armaturen die gekoppeld zijn onder groepsknop A in-/uitschakelen.

Druk tegelijkertijd op de knoppen "CCT+" en "CCT-" om de kleurtemperatuur met "20%" te verlagen of te verhogen.

Lang indrukken om continu te dimmen. (Bluetooth ondersteunt continu dimmen niet).

Druk op "brightness+" en "brightness-" om de helderheid telkens met 10% aan te passen.

Lang indrukken om de helderheid continu te dimmen (Bluetooth ondersteunt continu dimmen niet).

## Waarschuwing:

Bovenstaande functies zijn alleen van toepassing op WiFi, Bluetooth, Sigmesh en Tuya Beacon producten.

Bewaar de afstandsbediening (RC) in een schone en droge omgeving. Dompel de DO niet onder in water en voorkom dat de DO in contact komt met water. Verwijder vuil alleen met een droge of vochtige doek!

Plaats nieuwe batterijen op de juiste manier en in overeenstemming met de symbolen voor de locatie van de positieve (+) en negatieve (-) polen van elke batterij. Verwar de polariteit van de batterij niet.

Vervang batterijen regelmatig door nieuwe en recycle oude in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.



IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## IMMAX NEO LITE KAUGJUHTIMISPULT MAJAKA FUNKTSIOONIGA

Bluetooth majakaprotokollil, ühildub WiFi, Bluetooth võrgusilma ja majakaseadmetega.

**07087-5**



### Sisse/välja

1. Lühike vajutus: sisse/välja
2. Pikk vajutus: valgusti sidumine kaugjuhtimispuldiga.



### Öine valgustus

Vajutage nuppu, et lülitada sisse öine valgustusrežiim, lamp hämardub 5% valgustugevusest.



### Heledus +

Vajutage nuppu, et suurendada valguse heledust.

1. Lühike vajutus - heleduse astmeline suurendamine
2. Pikk vajutus - heleduse sujuv suurendamine.



### Jas -

Vajutage nuppu, et hämardada valguse heledust.

1. Lühike vajutus - astmeline hämardamine
2. Pikk vajutus - pidev timmimine



### Valguse temperatuur +

Vajutage nuppu, et suurendada valguse värvitemperatuuri. Üleminek jahedale toonile (kuni 6500K) Lühike vajutus - valguse valge värvitemperatuuri järkjärguline suurendamine  
Pikk vajutus - valguse valge värvitemperatuuri astmeline suurendamine



### Valguse temperatuur -

Vajutage nuppu, et alandada valguse värvitemperatuuri. Üleminek soojale värvitoonile (kuni 2700K)

Lühike vajutus - valge valguse temperatuuri järkjärguline vähendamine  
Pikk vajutus - valge valguse temperatuuri astmeline vähendamine



### Stseenid

Vajutage lühidalt, et stseeni vahetada.



### RGB-värviline taustvalgustus Värvivahetuse funktsioon on saadaval ainult seadmetes, mis seda toetavad!

RGB-taustvalgustuse juhtimise nupp

1. Vajutage klahvi, et valida üks värv korraga, ja valitud värvitsükkel on punane, oranž, kollane, roheline, sinine ja lilla.
2. Värvide sujuvaks üleminekuks vajutage pikalt



### A/B/C/D

Nupud loomiseks ja kontrollimiseks valgustusrühmad



## IMMAX NEO LITE KAUGJUHTIMISPULT MAJAKA FUNKTSIOONIGA

Bluetooth majakaprotokollil, ühildub WiFi, Bluetooth võrgusilma ja majakaseadmetega.

07087-5

### Tehnilised parameetrid:

Materjal: keskkonnasõbralik PC-materjal

Värv: Värviline: Valge

Toide: 3V (CR2032)

Selle kaugjuhtimispuldiga saab juhtida valgustit või valgustite gruppi kuni 25 m kauguselt.

### Paaride moodustamine ja lahutamine rühmade A/B/C/D all

Paaritamine 30 sekundi jooksul pärast valgusti sisselülitamist, vajutage pikalt 5 sekundit või kauem ükskõik millist nuppu A/B/C/D, märgutuli vilgub üks kord, et näidata edukat sobitamist (WiFi toodete puhul vilgub 3 korda).

See määrab valgusti valitud nupu alla ja võimaldab teil luua valitud grupinupu A/B/C/D all juhitavate valgustite grupid.

2. Tühista paaritamine.

konfigureeritud selles rühmas, pärast edukat paaritamise tühistamist vilgub tuli üks kord (WiFi-toodete puhul vilgub 3 korda).

3. Iga majakaga varustatud valgustit saab juhtida kuni 3 kaugjuhtimispuldiga.

### Funktsiooni kirjeldus

Grupi juhtimine: vajutage mis tahes grupinuppu (A/B/C/D), et lülitada valgusti gruppi.

Näiteks: nupu "A" vajutamisega saate juhtida kõiki rühma A kuuluvaid valgustid.

Sisse/välja lülitamine: saate sisse/välja lülitada kõik valgustid, mis on rühmanupu A all paaris.

Vajutage nuppe "CCT+" ja "CCT-", et vähendada või suurendada värvitemperatuuri korraga "20%" võrra.

Pidevaks hämardamiseks vajutage pikalt. (Bluetooth ei toeta pidevat timmimist).

Vajutage nuppe "heledus+" ja "heledus-", et reguleerida heledust iga kord 10% võrra.

Vajutage pikalt, et heledust pidevalt timmida (Bluetooth ei toeta pidevat timmimist).

### Hoiatus:

Ülaltoodud funktsioonid kehtivad ainult WiFi, Bluetooth, Sigmesh ja Tuya Beacon toodete puhul.

Hoidke kaugjuhtimispulti (RC) puhtas ja kuivas keskkonnas. Ärge kastke DO-d vette ja vältige selle kokkupuudet veega. Eemaldage mustus ainult kuiva või niiske lapiga!

Asetage uued patareid kindlasti õigesti ja vastavalt iga patarei positiivse (+) ja negatiivse (-) pooluse asukoha sümbolitele. Ärge ajage patarei polaarsust segi.

Vahetage patareid regulaarselt uute vastu ja taaskasutage vanu vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Tootja ja importija: WPB CZ, s.r.o. Pohoffi 703, 742 85 Vřesina, Tšehhi  
Vabariik [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



IMMAX  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## IMMAX NEO LITE KAUKOSÄÄDIN MAJAKKATOIMINNOLLA

bluetooth-majakkaprotokolla, yhteensopiva WiFi-, Bluetooth mesh- ja majakkalaitteiden kanssa

07087-5



### On/Off

1. Lyhyt painallus: päälle/pois
2. Pitkä painallus: valaisimen ja kaukosäätimen pariliitoksen muodostaminen.



### Yövalaistus

Paina painiketta kytkeäksesi yövalotilan päälle, lamppu himmenee 5 %:iin valovoimasta.



### Kirkkaus +

Paina painiketta lisätäksesi valon kirkkautta.

1. Lyhyt painallus - kirkkauden asteittainen lisääminen
2. Pitkä painallus - kirkkauden portaaton lisäys.



### Jas -

Himmennä valon kirkkautta painamalla painiketta.

1. Lyhyt painallus - asteittainen himmennys
2. Pitkä painallus - jatkuva himmennys



### Valon lämpötila +

Paina painiketta lisätäksesi valon värilämpötilaa. Siirtyminen viileään sävyyn (enintään 6500K) Lyhyt painallus - valon valkoisen värilämpötilan asteittainen nostaminen.  
Pitkä painallus - valon valkoisen värilämpötilan portaaton lisääminen



### Valon lämpötila -

Paina painiketta laskeaksesi valon värilämpötilaa. Siirtyminen lämpimään värisävyyn (jopa 2700K).  
Lyhyt painallus - valkoisen valon lämpötilan asteittainen alentaminen  
Pitkä painallus - valkoisen valon lämpötilan portaaton alentaminen



### Kohtaukset

Paina lyhyesti vaihtaaksesi kohtausta.



### RGB-väritaustavalo Värinvaihtotoiminto on käytettävissä vain laitteissa, jotka tukevat sitä!

RGB-taustavalon ohjauspainike

1. Paina lyhyesti vaihtaaksesi yhtä väriä kerrallaan, ja esiasetettu värisyklillä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja violetti.
2. Pitkään painamalla voit vaihtaa väriä tasaisesti.



### A/B/C/D

Painikkeet luomista ja ohjausta varten valaistusryhmät



# IMMAX NEO LITE KAUKOSÄÄDIN MAJAKKATOIMINNOLLA

bluetooth-majakkaprotokolla, yhteensopiva WiFi-, Bluetooth mesh- ja majakkalaitteiden kanssa.

07087-5

## Tekniset parametrit:

Materiaali: ympäristöystävällinen PC-materiaali

Väri: Valkoinen

Virta: 3V (CR2032)

Tällä kaukosäätimellä voidaan ohjata valaisinta tai valaisinryhmiä jopa 25 metrin etäisyydeltä.

## Pariliitoksen muodostaminen ja purkaminen ryhmissä A/B/C/D

Pariliitoksen muodostaminen 30 sekunnin kuluessa valaisimen kytkemisen jälkeen, paina pitkään mitä tahansa A/B/C/D-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan, jolloin merkkivalo vilkkuu kerran merkiksi onnistuneesta pariliitoksesta (vilkkuu 3 kertaa, jos WiFi-tuotteet).

Tämä määrittää valaisimen valitun painikkeen alle ja mahdollistaa valaisimien ryhmien luomisen, joita ohjataan valitun ryhmäpainikkeen A/B/C/D alla.

2. Peruuta pariliitos.

Tässä ryhmässä konfiguroituna pariliitoksen onnistuneen peruuttamisen jälkeen valo vilkkuu kerran (vilkkuu 3 kertaa, jos kyseessä on WiFi-tuote).

3. Jokaista majakkaa käyttävää valaisinta voidaan ohjata enintään 3 kaukosäätimellä.

## Toiminnon kuvaus

Ryhmäohjaus: paina mitä tahansa ryhmäpainiketta (A/B/C/D) vaihtaaksesi valaisinryhmää.

Esim.: voit ohjata kaikkia ryhmän A valaisimia painamalla painiketta "A".

Kytke päälle/pois: voit kytkeä päälle/pois kaikki valaisimet, jotka on pariliitetty ryhmäpainikkeella A.

Paina "CCT+"- ja "CCT-"-painikkeita laskeaksesi tai nostaaksesi värilämpötilaa samanaikaisesti "20 %".

Pitkä painallus himmentää jatkuvasti. (Bluetooth ei tue jatkuvaa himmennystä).

Paina "brightness+" ja "brightness-" säätääksesi kirkkautta 10 % kerrallaan.

Paina pitkään himmentääksesi kirkkautta jatkuvasti (Bluetooth ei tue jatkuvaa himmennystä).

## Varoitus:

Edellä mainitut ominaisuudet soveltuvat vain WiFi, Bluetooth, Sigmesh ja Tuya Beacon -tuotteisiin.

Säilytä kaukosäädin (RC) puhtaassa ja kuivassa ympäristössä. Älä upota DO:ta veteen ja estä DO:ta joutumasta kosketuksiin veden kanssa. Poista lika vain kuivalla tai kostealla liinalla!

Varmista, että asetat uudet paristot oikealla tavalla ja kunkin pariston positiivisen (+) ja negatiivisen (-) navan sijaintia kuvaavien symbolien mukaisesti. Älä sekoita pariston napaisuutta.

Vaihda paristot säännöllisesti uusiin ja kierrätä vanhat paristot paikallisten määräysten mukaisesti.



Tuottaja ja maahantuojat: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85 Vřesina,  
Tšekki [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)





IMMAX

**neo**  
**LITE**  
Smart home devices

# TÉLÉCOMMANDE IMMAX NEO LITE AVEC FONCTION BALISE

sur le protocole de balise bluetooth, compatible avec les appareils WiFi, Bluetooth mesh et beacon

**07087-5****Marche/Arrêt**

1. pression courte : marche/arrêt
2. Appui long : couplage du luminaire avec la télécommande

**Éclairage de nuit**

Appuyez sur le bouton pour activer le mode éclairage nocturne, la lampe est atténuée à 5 % de l'intensité lumineuse.

**Luminosité +**

Appuyez sur le bouton pour augmenter la luminosité de la lumière.

1. appui court - augmentation progressive de la luminosité
2. Appui long - augmentation progressive de la luminosité.

**Jas -**

Appuyez sur le bouton pour diminuer la luminosité de la lumière.

1. pression brève - gradation progressive
2. Appui long - variation continue

**Température de la lumière +**

Appuyez sur le bouton pour augmenter la température de couleur de la lumière. Transition vers une teinte froide (jusqu'à 6500K)

Appui court - augmentation progressive de la température de couleur blanche de la lumière

Appui long - augmentation progressive de la température de la lumière blanche

**Température de la lumière -**

Appuyez sur le bouton pour abaisser la température de couleur de la lumière. Transition vers une teinte chaude (jusqu'à 2700K)

Appui court - réduction progressive de la température de la lumière blanche

Appui long - réduction progressive de la température de la lumière blanche

**Scènes**

Appuyez brièvement sur cette touche pour passer d'une scène à l'autre.



Rétro-éclairage couleur RVB La fonction de changement de couleur n'est disponible que sur les appareils qui la prennent en charge !

- 1) Une pression courte permet de passer d'une couleur à l'autre et le cycle de couleurs prédéfini est le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet.
2. Appui long pour une transition de couleur en douceur

**A/B/C/D**

Boutons de création et de contrôle groupes d'éclairage



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## TÉLÉCOMMANDE IMMAX NEO LITE AVEC FONCTION BALISE

sur le protocole de balise bluetooth, compatible avec les appareils WiFi, Bluetooth mesh et beacon

**07087-5**

### Paramètres techniques :

Matériau : matériau PC respectueux de l'environnement

Couleur : blanc Blanc

Alimentation : 3V (CR2032)

Cette télécommande permet de contrôler un luminaire ou des groupes de luminaires à une distance maximale de 25 mètres.

### Appariement et désappariement des groupes A/B/C/D

Appariage dans les 30 secondes suivant l'allumage du luminaire, appuyez longuement sur l'un des boutons A/B/C/D pendant 5 secondes ou plus, le voyant lumineux clignotera une fois pour indiquer que l'appariage a réussi (il clignotera 3 fois s'il s'agit d'un produit WiFi).

Ceci assigne le luminaire sous le bouton sélectionné et vous permet de créer des groupes de lumières à contrôler sous le bouton de groupe sélectionné A/B/C/D.

2. Annuler l'appariage.

Si la balise est configurée dans ce groupe, après l'annulation réussie de l'appariage, la lumière clignotera une fois (3 fois dans le cas des produits WiFi).

3) Chaque luminaire équipé d'une balise peut être contrôlé par un maximum de 3 télécommandes.

### Description des fonctions

Commande de groupe : appuyez sur n'importe quel bouton de groupe (A/B/C/D) pour changer de groupe de luminaires.

Par exemple : vous pouvez contrôler tous les luminaires du groupe A en appuyant sur le bouton "A".

Allumer/éteindre : vous pouvez allumer/éteindre tous les luminaires appariés sous le bouton de groupe A.

Appuyez sur les boutons "CCT+" et "CCT-" pour diminuer ou augmenter la température de couleur de "20%" en même temps.

Appuyez longuement pour une gradation continue. (Bluetooth ne prend pas en charge la gradation continue).

Appuyez sur les touches "brightness+" et "brightness-" pour régler la luminosité de 10 % à chaque fois.

Appuyez longuement sur la touche pour réduire la luminosité en continu (Bluetooth ne prend pas en charge la réduction continue de la luminosité).

### Avertissement :

Les fonctions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux produits WiFi, Bluetooth, Sigmesh et Tuya Beacon.

Conservez la télécommande (RC) dans un environnement propre et sec. N'immergez pas la DO dans l'eau et évitez qu'elle n'entre en contact avec de l'eau. Enlevez la saleté uniquement à l'aide d'un chiffon sec ou humide !

Veillez à insérer les piles neuves de la bonne manière et conformément aux symboles indiquant l'emplacement des pôles positif (+) et négatif (-) de chaque pile. Ne confondez pas la polarité de la pile.

Remplacez régulièrement les piles par des neuves et recyclez les anciennes conformément aux réglementations locales.



Producteur et importateur : WPB CZ, s.r.o. Pohří 703, 742 85 Vřesina,  
République tchèque [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



neo  
LITE  
Smart home devices

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ IMMAX NEO LITE ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΟΥ

στο πρωτόκολλο bluetooth beacon, συμβατό με συσκευές WiFi, Bluetooth mesh και beacon

07087-5



### On/Off

1. Σύντομο πάτημα: on/off
2. Παρατεταμένο πάτημα: για αντιστοίχιση του φωτιστικού με το τηλεχειριστήριο



### Νυχτερινός φωτισμός

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτισμού, η λάμπα χαμηλώνει στο 5% της φωτεινής έντασης



### Φωτεινότητα +

Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε τη φωτεινότητα του φωτός

1. Σύντομο πάτημα - βαθμιαία αύξηση της φωτεινότητας
2. Παρατεταμένο πάτημα - ομαλή αύξηση της φωτεινότητας.



### Jas -

Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τη φωτεινότητα του φωτός.

1. Σύντομο πάτημα - βαθμιαία εξασθένηση
2. Παρατεταμένο πάτημα - συνεχής εξασθένηση



### Θερμοκρασία φωτός +

Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός. Μετάβαση σε ψυχρή απόχρωση (έως 6500K) Σύντομο πάτημα - σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας χρώματος του λευκού φωτός.

Παρατεταμένο πάτημα - σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του λευκού χρώματος του φωτός.



### Θερμοκρασία φωτός -

Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός. Μετάβαση σε μια ζεστή απόχρωση (έως 2700K)

Σύντομο πάτημα - σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του λευκού φωτός

Παρατεταμένο πάτημα - σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του λευκού φωτός



### Σκηνές

Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε τη σκηνή.



**Έγχρωμος οπίσθιος φωτισμός RGB** Η λειτουργία εναλλαγής χρωμάτων είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που την υποστηρίζουν! Κουμπί για τον έλεγχο του οπίσθιου φωτισμού RGB

1. Πατήστε σύντομα για να αλλάξετε ένα χρώμα κάθε φορά και ο προκαθορισμένος κύκλος χρωμάτων είναι κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε και μοβ.
2. Παρατεταμένο πάτημα για ομαλή μετάβαση χρώματος



### A/B/C/D

Κουμπιά για τη δημιουργία και τον έλεγχο εκπαιδευτικές ομάδες

### Τεχνικές παράμετροι:

Υλικό: φιλικό προς το περιβάλλον υλικό PC

Χρώμα: χρώμα: Λευκό

Ισχύς: 3V (CR2032)

Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει ένα φωτιστικό ή ομάδες φωτιστικών από απόσταση έως και 25m.

### Σύζευξη και αποσύζευξη σε ομάδες A/B/C/D

Σύζευξη εντός 30 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση του φωτιστικού, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε από τα κουμπιά A/B/C/D για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά για να υποδείξει την επιτυχή αντιστοίχιση (αναβοσβήνει 3 φορές εάν πρόκειται για προϊόντα WiFi).

Αυτό αντιστοιχίζει το φωτιστικό κάτω από το επιλεγμένο κουμπί και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ομάδες φωτιστικών που θα ελέγχονται κάτω από το επιλεγμένο κουμπί ομάδας A/B/C/D

2. Ακύρωση σύζευξης.

διαμορφωμένη σε αυτή την ομάδα, μετά την επιτυχή ακύρωση της αντιστοίχισης η λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά (θα αναβοσβήνει 3 φορές σε περίπτωση προϊόντων WiFi).

3. Κάθε φωτιστικό με δυνατότητα beacon μπορεί να ελέγχεται από έως και 3 τηλεχειριστήρια.

### Περιγραφή λειτουργίας

Έλεγχος ομάδας: πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ομάδας (A/B/C/D) για να αλλάξετε την ομάδα φωτιστικού.

Π.χ.: μπορείτε να ελέγξετε όλα τα φωτιστικά της ομάδας A πατώντας το κουμπί "A".

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλα τα φωτιστικά που είναι αντιστοιχισμένα κάτω από το κουμπί της ομάδας A

Πατήστε τα κουμπιά "CCT+" και "CCT-" για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη θερμοκρασία χρώματος κατά "20%" ταυτόχρονα.

Πατήστε παρατεταμένα για να εξασθενήσετε συνεχώς. (Το Bluetooth δεν υποστηρίζει συνεχή ρύθμιση της έντασης του φωτισμού).

Πατήστε τα πλήκτρα "brightness+" και "brightness-" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα κατά 10% κάθε φορά.

Πίστετε παρατεταμένα για να χαμηλώσετε τη φωτεινότητα συνεχώς (το Bluetooth δεν υποστηρίζει συνεχές dimming).

### Προειδοποίηση:

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ισχύουν μόνο για τα προϊόντα WiFi, Bluetooth, Sigmesh και Tuya Beacon.

Διατηρείτε το τηλεχειριστήριο (RC) σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Μην βυθίζετε το DO σε νερό και μην αφήνετε το DO να έρθει σε επαφή με νερό. Απομακρύνετε τους ρύπους μόνο με ένα στεγνό ή υγρό πανί!

Φροντίστε να τοποθετείτε τις νέες μπαταρίες με τον σωστό τρόπο και σύμφωνα με τα σύμβολα για τη θέση των θετικών (+) και αρνητικών (-) πόλων κάθε μπαταρίας. Μην μπερδεύετε την πολικότητα της μπαταρίας.

Αντικαθιστάτε τακτικά τις μπαταρίες με νέες και ανακυκλώνετε τις παλιές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

# TELECOMANDO IMMAX NEO LITE CON FUNZIONE BEACON

su protocollo beacon bluetooth, compatibile con dispositivi WiFi, Bluetooth mesh e beacon

**07087-5**



## On/Off

1. Pressione breve: accensione/spegnimento
2. Pressione prolungata: per accoppiare l'apparecchio con il telecomando



## Illuminazione notturna

Premendo il pulsante si attiva la modalità di illuminazione notturna; la lampada viene attenuata al 5% dell'intensità luminosa.



## Luminosità +

Premere il pulsante per aumentare la luminosità della luce.

1. Pressione breve - aumento graduale della luminosità
2. Pressione prolungata - aumento graduale della luminosità.



## Jas -

Premere il pulsante per attenuare la luminosità della luce.

1. Pressione breve - regolazione graduale
2. Pressione prolungata - regolazione continua



## Temperatura della luce +

Premere il pulsante per aumentare la temperatura di colore della luce. Passaggio a una tonalità fredda (fino a 6500K)

Pressione breve - aumento graduale della temperatura del colore bianco della luce

Pressione prolungata - aumento graduale della temperatura del colore bianco della luce



## Temperatura della luce -

Premere il pulsante per abbassare la temperatura di colore della luce. Passaggio a una tonalità calda (fino a 2700K)

Pressione breve - riduzione graduale della temperatura della luce bianca

Pressione prolungata - riduzione graduale della temperatura della luce bianca



## Scene

Premere brevemente per cambiare scena.



## Retroilluminazione RGB La funzione di commutazione del colore è disponibile solo sui dispositivi che la supportano!

Pulsante per il controllo della retroilluminazione RGB

1. Premere brevemente per cambiare un colore alla volta; il ciclo di colori preimpostato è rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.
2. Premere a lungo per ottenere una transizione cromatica omogenea



## A/B/C/D

Pulsanti per la creazione e il controllo gruppi di illuminazione



## TELECOMANDO IMMAX NEO LITE CON FUNZIONE BEACON

su protocollo beacon bluetooth, compatibile con dispositivi WiFi, Bluetooth mesh e beacon

07087-5

### Parametri tecnici:

Materiale: materiale PC ecologico

Colore: Bianco

Alimentazione: 3V (CR2032)

Questo telecomando può controllare un apparecchio o gruppi di apparecchi da una distanza massima di 25 metri.

### Accoppiamento e disaccoppiamento nei gruppi A/B/C/D

Accoppiamento Entro 30 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere a lungo uno dei pulsanti A/B/C/D per almeno 5 secondi; la spia lampeggia una volta per indicare l'avvenuto accoppiamento (lampeggia 3 volte se si tratta di prodotti WiFi).

In questo modo si assegna l'apparecchio al pulsante selezionato e si possono creare gruppi di luci da controllare con il pulsante del gruppo A/B/C/D selezionato.

2. Annullamento dell'accoppiamento.

configurato in questo gruppo, dopo l'annullamento dell'accoppiamento la luce lampeggerà una volta (lampeggia 3 volte nel caso di prodotti WiFi).

3. Ogni apparecchio abilitato ai beacon può essere controllato da un massimo di 3 telecomandi.

### Descrizione della funzione

Comando di gruppo: premere un pulsante del gruppo (A/B/C/D) per commutare il gruppo di apparecchi.

Ad esempio, premendo il pulsante "A" si possono controllare tutti gli apparecchi del gruppo A.

Accensione/spengimento: è possibile accendere/spengere tutti gli apparecchi abbinati al pulsante A del gruppo.

Premere i pulsanti "CCT+" e "CCT-" per diminuire o aumentare la temperatura di colore del 20%.

Premere a lungo per dimmerare in modo continuo. (Il Bluetooth non supporta la dimmerazione continua).

Premere i pulsanti "luminosità+" e "luminosità-" per regolare la luminosità del 10% ogni volta.

Premere a lungo per regolare la luminosità in modo continuo (il Bluetooth non supporta la regolazione continua).

### Attenzione:

Le funzioni di cui sopra sono applicabili solo ai prodotti WiFi, Bluetooth, Sigmesh e Tuya Beacon.

Conservare il telecomando (RC) in un ambiente pulito e asciutto. Non immergere il DO in acqua ed evitare che venga a contatto con l'acqua. Rimuovere lo sporco solo con un panno asciutto o umido!

Assicurarsi di inserire le nuove batterie nel modo corretto e in conformità con i simboli relativi alla posizione dei poli positivo (+) e negativo (-) di ciascuna batteria. Non confondere la polarità della batteria.

Sostituire regolarmente le batterie con altre nuove e riciclare quelle vecchie in conformità alle normative locali.



Produttore e importatore: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85 Vřesina,  
Repubblica Ceca [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

## IMMAX NEO LITE TĀLVADĪBAS PULTS AR BĀKAS FUNKCIJU

bluetooth bāku protokols, sadērīgs ar WiFi, Bluetooth mesh un bāku ierīcēm.

07087-5



### Ieslēgts/izslēgts

1. Īss nospiedums: ieslēgšana/izslēgšana
2. Ilgi nospiediet: lai savienotu gaismekli ar tālvadības pulti.



### Nakts apgaismojums

Nospiediet pogu, lai ieslēgtu nakts apgaismojuma režīmu, lampa tiek izslēgta līdz 5% no gaismas intensitātes.



### Spilgtums +

Nospiediet pogu, lai palielinātu gaismas spilgtumu.

1. Īss nospiedums - spilgtuma palielināšana pa soļiem
2. Ilgs nospiedums - vienmērīga spilgtuma palielināšana.



### Džez -

Nospiediet pogu, lai samazinātu gaismas spilgtumu.

1. Īss spiediens - pakāpeniska aptumšošana
2. Ilgs nospiedums - nepārtraukta aptumšošana



### Gaismas temperatūra +

Nospiediet pogu, lai palielinātu gaismas krāsu temperatūru. Pāreja uz vēsu toni (līdz 6500 K) Īss nospiedums - pakāpeniska gaismas baltās krāsas temperatūras paaugstināšana.

Ilgs nospiedums - gaismas baltās krāsas temperatūras pakāpeniska palielināšana



### Gaismas temperatūra -

Nospiediet pogu, lai samazinātu gaismas krāsu temperatūru. Pāreja uz siltu toni (līdz 2700K)

Īss nospiedums - pakāpeniska baltās gaismas temperatūras samazināšana.

Ilgs nospiedums - pakāpeniska baltās gaismas temperatūras samazināšana.



### Skatuves

Nospiediet Īsi, lai pārslēgtu ainu.



### RGB krāsu aizmugurgaismojums Krāsu pārslēgšanas funkcija ir pieejama tikai tajās ierīcēs, kas to atbalsta!

Poga RGB aizmugurgaismojuma kontrolei

1. Īsi nospiediet, lai pārslēgtu pa vienu krāsai, un iepriekš iestatītais krāsu cikls ir sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, zila un violeta.
2. Ilgstoši nospiediet, lai nodrošinātu vienmērīgu krāsu pāreju.



### A/B/C/D

Pogas izveidei un kontrolei apgaismojuma grupas

## Tehniskie parametri:

Materiāls: videi draudzīgs PC materiāls

Krāsa: Krāsa: balta

Barošanas avots: 3V (CR2032)

Ar šo tālvadības pulti var vadīt gaismekļi vai gaismekļu grupu no attāluma līdz 25 m.

## Pārī savienošana un atvienošana pa pāriem A/B/C/D grupās

Savienošana 30 sekunžu laikā pēc gaismekļa ieslēgšanas ilgi nospiediet jebkuru no A/B/C/D pogām uz 5 sekundēm vai ilgāk, indikators mirgo vienu reizi, lai norādītu uz veiksmīgu savienošanos (ja WiFi produkti, mirgo 3 reizes).

Tas piešķir gaismekli zem izvēlētas pogas un ļauj izveidot gaismekļu grupas, kas tiks kontrolētas zem izvēlētas grupas pogas A/B/C/D.

2. Atcelt savienošanos pārī.

konfigurēta šajā grupā, pēc veiksmīgas savienojuma atcelšanas gaisma mirgo vienu reizi (WiFi produktu gadījumā mirgo 3 reizes).

3. Katru gaismekli, kam ir ieslēgta bāka, var vadīt ar ne vairāk kā 3 tālvadības pultīm.

## Funkcijas apraksts

Grupas vadība: nospiediet jebkuru grupas pogu (A/B/C/D), lai pārslēgtu gaismekļa grupu.

Piemēram: nospiežot pogu "A", var kontrolēt visus A grupas gaismekļus.

Ieslēgšana/izslēgšana: varat ieslēgt/izslēgt visus gaismekļus, kas ir savienoti ar A grupas pogu.

Nospiediet pogas "CCT+" un "CCT-", lai vienlaicīgi samazinātu vai palielinātu krāsu temperatūru par "20%".

Ilgstoši nospiediet, lai nepārtraukti aptumšotu gaismu. (Bluetooth neatbalsta nepārtrauktu aptumšošanu).

Nospiediet pogas "spilgtums+" un "spilgtums-", lai regulētu spilgtumu par 10% katru reizi.

Nospiediet ilgi, lai nepārtraukti samazinātu spilgtumu (Bluetooth neatbalsta nepārtrauktu spilgtuma samazināšanu).

## Brīdinājums:

Iepriekš minētās funkcijas ir piemērojamas tikai WiFi, Bluetooth, Sigmesh un Tuya Beacon produktiem.

Tālvadības pulti (RC) uzglabājiet tīrā un sausā vidē. Neiegremdējiet RD ūdenī un nepieļaujiet, lai RD nonāktu saskarē ar ūdeni.

Netīrumus notīriet tikai ar sausu vai mitru drānu!

Pārīcinieties, ka jaunas baterijas ir ievietotas pareizi un saskaņā ar katras baterijas pozitīvā (+) un negatīvā (-) pola izvietojuma simboliem. Nejauciet baterijas polaritāti.

Regulāri nomainiet baterijas pret jaunām un pārstrādājiet vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.





immax

neo  
LITE  
Smart home devices

# "IMMAX NEO LITE" NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS SU ŠVYTURIO FUNKCIJA

"Bluetooth" švyturių protokolas, suderinamas su "WiFi", "Bluetooth mesh" ir švyturių įrenginiais.

**07087-5**

## **Ijungta / išjungta**

1. Trumpas paspaudimas: įjungti / išjungti
2. Ilgas paspaudimas: šviestuvui prijungti prie nuotolinio valdymo pulto.



## **Naktinė žvakė**

Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte naktinės žvakės režimą, šviesa sumažės iki 5 % ryškumo.



## **Ryškumas +**

Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte šviesos ryškumą.

1. Greitis spausdinimas - ryškumo didinimas etapais
2. Ilgas paspaudimas - tolygus ryškumo didinimas.



## **Džiazas -**

Paspauskite mygtuką, kad sumažintumėte ryškumą.

1. Trumpas slėgis - laipsniškas užtemimas
2. Ilgas slėgis - nuolatinis užtemimas



## **Šviesos temperatūra +**

Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte šviesos spalvinę temperatūrą. Perjungimas į šaltą toną (iki 6500 K)

Trumpas paspaudimas - laipsniškas šviesos baltos spalvos temperatūros didinimas.

Ilgas paspaudimas - laipsniškas baltos spalvos temperatūros didinimas



## **Šviesos temperatūra -**

Paspauskite mygtuką, kad sumažintumėte šviesos spalvinę temperatūrą. Perjunkite į šiltą (iki 2700K)

Trumpas paspaudimas - palaipsniui mažinkite baltos šviesos temperatūrą.

Ilgas paspaudimas - laipsniškas baltos šviesos temperatūros mažinimas.



## **Etapas**

Trumpai paspauskite, kad perjungtumėte sceną.



## **RGB spalvotas foninis apšvietimas Spalvų perjungimo funkcija galima tik ją palaikančiuose įrenginiuose!**

RGB foninio apšvietimo valdymo mygtukas

1. Trumpai paspauskite, kad perjungtumėte po vieną spalvą, o iš anksto nustatytas spalvų ciklas yra raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna ir violetinė.
2. Ilgai paspauskite, kad užtikrintumėte sklandų spalvų perjungimą.



## **A/B/C/D**

Kūrimo ir valdymo mygtukai apšvietimo grupės



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## "IMMAX NEO LITE" NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS SU ŠVYTURIO FUNKCIJA

"Bluetooth" švyturėlių protokolas, suderinamas su "WiFi", "Bluetooth mesh" ir švyturėlių įrenginiais.

**07087-5**

### Techniniai parametrai:

Medžiaga: ekologiška PC medžiaga

Spalva: balta

Maitinimo šaltinis: 3 V (CR2032)

Šiuo nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti šviestuvą arba šviestuvų grupę iki 25 m atstumu.

### Porų sudarymas ir išardymas A/B/C/D grupėse

Prijungimas Per 30 sekundžių nuo šviestuvo įjungimo ilgai paspauskite bet kurį iš A/B/C/D mygtukų 5 sekundes ar ilgiau, indikatorius mirktelės vieną kartą, taip parodydamas sėkmingą prisijungimą (jei tai "WiFi" produktai, mirktelės 3 kartus).

Tai priskiria šviestuvą pasirinktam mygtukui ir leidžia sukurti šviestuvų grupes, kurios bus valdomos pasirinktos grupės A/B/C/D mygtuku.

2. Atšaukite poravimą.

sukonfigūruotas šioje grupėje, po sėkmingo atšaukimo lemputė mirkteli vieną kartą (3 kartus "WiFi" gaminių atveju).

3. Kiekvieną šviestuvą su įjungtu švyturėliu galima valdyti ne daugiau kaip 3 nuotolinio valdymo pulteliais.

### Funkcijos aprašymas

Grupės valdymas: paspauskite bet kurį grupės mygtuką (A/B/C/D), kad perjungtumėte šviestuvo grupę.

Pavyzdžiui: paspaudus mygtuką "A", galima valdyti visus A grupės šviestuvus.

Ijungti / išjungti: galite įjungti / išjungti visus šviestuvus, prijungtus prie A grupės mygtuko.

Paspausdami mygtukus "CCT+" ir "CCT-" vienu metu galite sumažinti arba padidinti spalvų temperatūrą "20 %".

Norėdami pritemdyti šviesą, spauskite nepertraukiamai. ("Bluetooth" nepalaiko nepertraukiamo pritemdymo).

Paspauskite mygtukus "brightness+" ir "brightness-", norėdami reguliuoti ryškumą 10 % kiekvieną kartą.

Ilgai paspauskite, kad nepertraukiamai sumažintumėte ryškumą ("Bluetooth" nepalaiko nepertraukiamo ryškumo mažinimo).

### Išpėjimas:

Pirmiau nurodytos funkcijos taikomos tik "WiFi", "Bluetooth", "Sigmesh" ir "Tuya Beacon" gaminiais.

Nuotolinio valdymo pultą (RC) laikykite švarioje ir sausoje aplinkoje. Neplaukite RC į vandenį ir neleiskite jam liestis su vandeniu.

Nešvarumus valykite tik sausa arba drėgna šluoste!

Įsitikinkite, kad naujos baterijos įdėtos teisingai ir pagal kiekvienos baterijos teigiamo (+) ir neigiamo (-) polių vietos simbolius.

Nepainiokite akumuliatoriaus poliškumo.

Reguliariai keiskite baterijas ir senas baterijas atiduokite perdirbti pagal vietos taisykles.



Gamintojas ir importuotojas: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85  
Vřesina, Čekijos Respublika [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



neo  
LITE  
Smart home devices

## CONTROLO REMOTO IMMAX NEO LITE COM FUNÇÃO DE BALIZA

no protocolo de beacon bluetooth, compatível com dispositivos WiFi, Bluetooth mesh e beacon

07087-5



### Ligado/Desligado

1. premir brevemente: ligar/desligar
2. Pressão longa: para emparelhar a luminária com o controlo remoto



### Iluminação nocturna

Prima o botão para ligar o modo de luz nocturna, a lâmpada é reduzida para 5% da intensidade luminosa



### Brilho +

Prima o botão para aumentar o brilho da luz

1. premir brevemente - aumento gradual da luminosidade
2. Pressão longa - aumento suave da luminosidade.



### Jas -

Prima o botão para diminuir a luminosidade da luz.

1. premir brevemente - regulação gradual da intensidade da luz
2. Pressão longa - regulação contínua da intensidade da luz



### Temperatura da luz +

Prima o botão para aumentar a temperatura da cor da luz. Transição para uma tonalidade fria (até 6500K) Pressão breve - aumento gradual da temperatura da cor branca da luz  
Pressão longa - aumento gradual da temperatura da luz branca



### Temperatura da luz -

Prima o botão para baixar a temperatura da cor da luz. Transição para uma tonalidade quente (até 2700K)  
Pressão breve - redução gradual da temperatura da luz branca  
Pressão longa - redução gradual da temperatura da luz branca



### Cenas

Prima brevemente para mudar a cena.



### Retroiluminação a cores RGB A função de comutação de cores só está disponível em dispositivos que a suportem!

Botão para controlar a retroiluminação RGB

1. premir brevemente para mudar uma cor de cada vez e o ciclo de cores predefinido é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo.
2. Premir durante muito tempo para uma transição de cor suave



### A/B/C/D

Botões para criar e controlar grupos de iluminação



# CONTROLO REMOTO IMMAX NEO LITE COM FUNÇÃO DE BALIZA

no protocolo de beacon bluetooth, compatível com dispositivos WiFi, Bluetooth mesh e beacon

07087-5

## Parâmetros técnicos:

Material: material de PC amigo do ambiente

Cor: Branco

Alimentação: 3V (CR2032)

Este controlo remoto pode controlar uma luminária ou grupos de luminárias a uma distância de até 25m.

## Emparelhamento e desemparelhamento nos grupos A/B/C/D

Emparelhamento no prazo de 30 segundos após ligar a luminária, prima longamente qualquer um dos botões A/B/C/D durante 5 segundos ou mais, a luz indicadora piscará uma vez para indicar o emparelhamento bem sucedido (pisca 3 vezes se forem produtos WiFi).

Isto atribui a luminária ao botão selecionado e permite-lhe criar grupos de luzes a serem controladas no botão de grupo selecionado A/B/C/D

2. Cancelar o emparelhamento.

Configurada neste grupo, após o cancelamento bem sucedido do emparelhamento, a luz pisca uma vez (pisca 3 vezes no caso de produtos WiFi).

3) Cada luminária com beacon pode ser controlada por um máximo de 3 controlos remotos.

## Descrição da função

Controlo de grupo: prima qualquer botão de grupo (A/B/C/D) para mudar o grupo de luminárias

Por exemplo: pode controlar todas as luminárias do grupo A premindo o botão "A".

Ligar/desligar: pode ligar/desligar todas as luminárias emparelhadas no botão do grupo A

Premir os botões "CCT+" e "CCT-" para diminuir ou aumentar a temperatura da cor em "20%" ao mesmo tempo.

Pressão longa para escurecer continuamente. (O Bluetooth não suporta a regulação contínua da intensidade da luz).

Premir "brilho+" e "brilho-" para ajustar o brilho em 10% de cada vez.

Premir demoradamente para diminuir o brilho continuamente (o Bluetooth não suporta o escurecimento contínuo).

## Aviso:

As funcionalidades acima referidas só são aplicáveis aos produtos WiFi, Bluetooth, Sigmesh e Tuya Beacon.

Mantenha o controlo remoto (RC) num ambiente limpo e seco. Não mergulhe o DO em água e evite que o DO entre em contacto com a água. Remova a sujidade apenas com um pano seco ou húmido!

Certifique-se de que insere as pilhas novas da forma correcta e de acordo com os símbolos de localização dos pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha. Não confundir a polaridade da pilha.

Substitua regularmente as pilhas por novas e recicle as velhas de acordo com os regulamentos locais.



Produtor e importador: WPB CZ, s.r.o. Pohodí 703, 742 85 Vřesina,  
República Checa [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



## Vklop/izklop

1. Kratek pritisk: vklop/izklop
2. Dolg pritisk: za seznanitev svetilke z daljinskim upravljalnikom



## Nočna razsvetljava

S pritiskom na gumb vklopite način nočne osvetlitve, svetilka se zatemni na 5 % svetilnosti.



## Svetlost +

Pritisnite gumb, da povečate svetlost luči

1. Kratek pritisk - stopenjsko povečanje svetlosti
2. Dolg pritisk - enakomerno povečevanje svetlosti.



## Jas -

Pritisnite gumb, da zmanjšate svetlost svetlobe.

1. Kratek pritisk - stopenjska zatemnitev
2. Dolg pritisk - neprekinjeno zatemnjevanje



## Temperatura svetlobe +

Pritisnite gumb, da povečate barvno temperaturo svetlobe. Prehod v hladen odtenek (do 6500 K) Kratek pritisk - postopno povečanje temperature bele barve svetlobe  
Dolg pritisk - postopno povečanje temperature bele barve svetlobe



## Temperatura svetlobe -

Pritisnite gumb, da znižate barvno temperaturo svetlobe. Prehod na tople odtenek (do 2700 K) Kratek pritisk - postopno znižanje temperature bele svetlobe  
Dolg pritisk - postopno zniževanje temperature bele svetlobe



## Prizori

Kratko pritisnite, da preklopite prizor.



## Barvna osvetlitev RGB Funkcija preklapljanja barv je na voljo samo na napravah, ki jo podpirajo!

Gumb za upravljanje barvne osvetlitve RGB

1. S kratkim pritiskom preklopite eno barvo naenkrat, prednastavljeni barvni cikel pa je rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra in vijolična.
2. Dolgo pritisnite za gladek prehod med barvami.



## A/B/C/D

Gumbi za ustvarjanje in nadzor skupine za razsvetljavo

## Tehnični parametri:

Material: okolju prijazen material PC

Barva: Barva: bela

Napajanje: 3V (CR2032)

S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate svetilko ali skupine svetilk z razdalje do 25 m.

## Združevanje in razdruževanje v skupine A/B/C/D

Parjenje V 30 sekundah po vklopu svetilke 5 sekund ali dlje dolgo pritisnete katero koli tipko A/B/C/D, indikatorska lučka enkrat utripa, kar pomeni uspešno parjenje (pri izdelkih WiFi utripa trikrat).

S tem se svetilka dodeli pod izbrani gumb in omogoči ustvarjanje skupin svetilk, ki se upravljajo pod izbranim gumbom skupine A/B/C/D

2. Prekliči združevanje.

konfigurirana v tej skupini, bo po uspešni preklicu seznanjanja lučka enkrat utripnila (pri izdelkih WiFi utripne trikrat).

3. Vsako svetilko, ki je opremljena s svetilniki, lahko upravljate z največ tremi daljinskimi upravljalniki.

## Opis funkcije

Upravljanje skupine: pritisnete katerikoli gumb skupine (A/B/C/D), da preklopite skupino svetilke.

Na primer: s pritiskom na gumb "A" lahko upravljate vse svetilke skupine A.

Vklop/izklop: vklopite/izklopite lahko vse svetilke, združene pod gumbom skupine A

Pritisnite gumba "CCT+" in "CCT-" za hkratno znižanje ali zvišanje barvne temperature za "20 %".

Z dolgim pritiskom neprekinjeno zatemnite. (Bluetooth ne podpira neprekinjenega zatemnjevanja).

Pritisnite gumba "brightness+" in "brightness-", da vsakič prilagodite svetlost za 10 %.

Dolgo pritisnete za neprekinjeno zatemnitev svetlosti (Bluetooth ne podpira neprekinjenega zatemnjevanja).

## Opozorilo:

Zgornje funkcije veljajo samo za izdelke WiFi, Bluetooth, Sigmesh in Tuya Beacon.

Daljinski upravljalnik (RC) hranite v čistem in suhem okolju. Daljinskega upravljalnika ne potaplajte v vodo in preprečite, da bi prišel v stik z vodo. Umazanijo odstranjujte samo s suho ali vlažno krpo!

Prepričajte se, da ste nove baterije vstavili na pravilen način in v skladu s simboli za lokacijo pozitivnega (+) in negativnega (-) pola vsake baterije. Ne zamenjajte polarnosti baterij.

Baterije redno zamenjajte z novimi in stare reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.



immox  
**neo  
LITE**  
Smart home devices

## MANDO A DISTANCIA IMMAX NEO LITE CON FUNCIÓN DE BALIZA

sobre protocolo bluetooth beacon, compatible con WIFI, Bluetooth mesh y dispositivos beacon

07087-5



### Encendido/Apagado

1. Pulsación corta: encendido/apagado
2. Pulsación larga: emparejar la luminaria con el mando a distancia



### Iluminación nocturna

Pulse el botón para activar el modo de luz nocturna, la lámpara se atenúa al 5% de la intensidad luminosa



### Brillo +

Pulse el botón para aumentar el brillo de la luz

1. Pulsación corta - aumento gradual de la luminosidad
2. Pulsación larga - aumento suave del brillo.



### Jas -

Pulse el botón para atenuar el brillo de la luz.

1. Pulsación corta - regulación por pasos
2. Pulsación larga - regulación continua



### Temperatura de la luz +.

Pulse el botón para aumentar la temperatura de color de la luz. Transición a un tono frío (hasta 6500K)

- Pulsación corta - aumento escalonado de la temperatura del color blanco de la luz  
Pulsación larga - aumento escalonado de la temperatura del color blanco de la luz



### Temperatura de la luz -

Pulse el botón para bajar la temperatura de color de la luz. Transición a un tono cálido (hasta 2700K)

- Pulsación corta - reducción gradual de la temperatura de la luz blanca  
Pulsación larga - reducción progresiva de la temperatura de la luz blanca



### Escenas

Pulse brevemente para cambiar de escena.



Retroiluminación en color RGB La función de cambio de color sólo está disponible en los dispositivos que la admiten Botón para controlar la retroiluminación RGB

1. Pulse brevemente para cambiar de un color a la vez y el ciclo de color preestablecido es rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado.
2. Pulsación larga para una transición de color suave



### A/B/C/D

Botones para crear y controlar grupos de iluminación



## MANDO A DISTANCIA IMMAX NEO LITE CON FUNCIÓN DE BALIZA

sobre protocolo bluetooth beacon, compatible con WiFi, Bluetooth mesh y dispositivos beacon

07087-5

### Parámetros técnicos:

Material: material PC respetuoso con el medio ambiente

Color: blanco Blanco

Alimentación: 3V (CR2032)

Este mando a distancia puede controlar una luminaria o grupos de luminarias desde una distancia de hasta 25 m.

### Emparejamiento y desemparejamiento en los grupos A/B/C/D

Emparejamiento dentro de los 30 segundos después de encender la luminaria, pulse prolongadamente cualquiera de los botones A/B/C/D durante 5 segundos o más, la luz indicadora parpadeará una vez para indicar que el emparejamiento se ha realizado con éxito (parpadea 3 veces si se trata de productos WiFi).

Esto asigna la luminaria bajo el botón seleccionado y le permite crear grupos de luces a controlar bajo el botón de grupo seleccionado A/B/C/D

2. Cancelar emparejamiento.

configurado en este grupo, tras la cancelación exitosa del emparejamiento la luz parpadeará una vez (parpadeará 3 veces en caso de productos WiFi).

3. Cada luminaria habilitada para baliza puede ser controlada por hasta 3 mandos a distancia.

### Descripción de las funciones

Control de grupo: pulse cualquier botón de grupo (A/B/C/D) para cambiar el grupo de luminarias.

P. ej.: puede controlar todas las luminarias del grupo A pulsando el botón "A".

Encendido/apagado: puede encender/apagar todas las luminarias emparejadas bajo el botón de grupo A

Pulse los botones "CCT+" y "CCT-" para disminuir o aumentar la temperatura de color en un "20%" al mismo tiempo.

Pulse prolongadamente para atenuar de forma continua. (Bluetooth no admite la regulación continua).

Pulse "brillo+" y "brillo-" para ajustar el brillo un 10% cada vez.

Pulse prolongadamente para atenuar el brillo de forma continua (Bluetooth no admite la atenuación continua).

### Advertencia:

Las características anteriores sólo son aplicables a los productos WiFi, Bluetooth, Sigmesh y Tuya Beacon.

Mantenga el mando a distancia (DO) en un entorno limpio y seco. No lo sumerja en agua y evite que entre en contacto con ella.

Elimine la suciedad sólo con un paño seco o húmedo.

Asegúrese de insertar las pilas nuevas de la forma correcta y de acuerdo con los símbolos de ubicación de los polos positivo (+) y negativo (-) de cada pila. No confunda la polaridad de las pilas.

Sustituya las pilas regularmente por otras nuevas y recicle las viejas de acuerdo con la normativa local.



Productor e importador: WPB CZ, s.r.o. Pohofí 703, 742 85 Vřesina,  
República Checa [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)



## IMMAX NEO LITE FJÄRRKONTROLL MED FYRFUNKTION

på Bluetooth-beaconprotokoll, kompatibel med WiFi, Bluetooth mesh och beacon-enheter

07087-5



### På/Av

1. Kort tryck: på/av
2. Lång tryckning: för att para armaturen med fjärrkontrollen



### Nattbelysning

Tryck på knappen för att slå på nattbelysningsläget, lampan dimras till 5% av ljusstyrkan



### Ljusstyrka +

Tryck på knappen för att öka ljusstyrkan på lampan

1. Kort tryck - stegvis ökning av ljusstyrkan
2. Lång press - jämn ökning av ljusstyrkan.



### Jas - Ljusreglering

Tryck på knappen för att dämpa ljusstyrkan på lampan.

1. Kort tryckning - stegvis dimring
2. Lång tryckning - kontinuerlig dimning



### Ljusets temperatur +

Tryck på knappen för att öka ljusets färgtemperatur. Övergång till en kall nyans (upp till 6500K) Kort tryckning - stegvis ökning av ljusets vita färgtemperatur  
Lång tryckning - steglös ökning av den vita ljusstemperaturen



### Ljusets temperatur -

Tryck på knappen för att sänka ljusets färgtemperatur. Övergång till en varm nyans (upp till 2700K)  
Kort tryckning - stegvis sänkning av den vita ljusets temperatur  
Lång tryckning - steglös sänkning av den vita ljusets temperatur



### Scener

Tryck kort för att växla scen.



### RGB-bakgrundsbelysning Funktionen för färgväxling är endast tillgänglig på enheter som stöder den!

Knapp för att styra RGB-bakgrundsbelysning

1. Tryck kort för att växla en färg i taget och den förinställda färgcykeln är röd, orange, gul, grön, blå och lila.
2. Tryck länge för en mjuk färgövergång



### A/B/C/D

Knappar för att skapa och styra belysningsgrupper



# IMMAX NEO LITE FJÄRRKONTROLL MED FYRFUNKTION

över Bluetooth-beaconprotokoll, kompatibel med WiFi, Bluetooth mesh och beacon-enheter

07087-5

## Tekniska parametrar:

Material: miljövänligt PC-material

Färg: vit vit

Strömförsörjning: 3V (CR2032)

Denna fjärrkontroll kan styra en armatur eller grupper av armaturer från ett avstånd på upp till 25 m.

## Parkoppling och avparkoppling i grupp A/B/C/D

Parkoppling inom 30 sekunder efter att armaturen har slagits på, tryck länge på någon av A/B/C/D-knapparna i 5 sekunder eller mer, indikatorlampan blinkar en gång för att indikera lyckad parkoppling (blinkar 3 gånger för WiFi-produkter).

Detta tilldelar armaturen under den valda knappen och gör att du kan skapa grupper av lampor som ska styras under den valda A/B/C/D-gruppknappen.

Avbryt parkoppling.

konfigurerad i denna grupp, efter framgångsrikt avbrytande av parkoppling blinkar lampan en gång (den blinkar 3 gånger i fallet med WiFi-produkter).

3. Varje beacon-aktiverad armatur kan styras av upp till 3 fjärrkontroller.

## Beskrivning av funktioner

Gruppstyrning: Tryck på valfri gruppknapp (A/B/C/D) för att ändra armaturgrupp.

T.ex.: du kan styra alla armaturer i grupp A genom att trycka på knappen "A".

On/Off: Du kan tända/släcka alla armaturer som är kopplade till gruppknappen A.

Tryck på knapparna "CCT+" och "CCT-" för att minska eller öka färgtemperaturen med "20%" samtidigt.

Håll intryckt för att dimra kontinuerligt (Bluetooth stöder inte kontinuerlig dimring).

Tryck på "brightness+" och "brightness-" för att justera ljusstyrkan med 10% varje gång.

Tryck länge för att dimra ljusstyrkan kontinuerligt (Bluetooth stöder inte kontinuerlig dimring).

## Varning!

Ovanstående funktioner är endast tillämpliga på produkter med WiFi, Bluetooth, Sigmesh och Tuya Beacon.

Förvara fjärrkontrollen (DO) i en ren och torr miljö. Sänk inte ner den i vatten och undvik kontakt med vatten. Avlägsna smuts endast med en torr eller fuktig trasa.

Sätt i nya batterier korrekt och i enlighet med de positiva (+) och negativa (-) polernas placeringssymboler på varje batteri. Blanda inte ihop batteriernas polaritet.

Byt regelbundet ut batterierna mot nya och återvinn de gamla i enlighet med lokala bestämmelser.



Producent och importör: WPB CZ, s.r.o. Pohodí 703, 742 85 Vřesina,  
Tjeckien [www.immax.cz](http://www.immax.cz) | [www.immax.eu](http://www.immax.eu)